

ORION®

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРОПЛИТКИ ORION
МОДЕЛЬ ORION ОНР-26АС**



**Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку
Электроплитки ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электрических приборов соблюдайте следующие правила безопасности.

Внимательно прочитайте инструкцию перед использованием прибора и сохраните ее на будущее.

- Перед включением Вашей электроплитки убедитесь, что напряжение прибора соответствует локальному напряжению сети.
- Убедитесь, что электроплитка снабжена заземленной штепсельной вилкой.
- Используйте электроплитку в целях, предусмотренных инструкцией.
- Этот прибор можно использовать для приготовления пищи только в домашних условиях. Он не предназначен для коммерческого или промышленного использования.
- Не используйте электроплитку, если поврежденный шнур или штепсельная вилка, а также, если повреждена или неисправна сама электроплитка. Если поврежден шнур, то его можно заменить только в сервисном центре, так как для этого требуются специальные инструменты и/или запчасти. Ремонт прибора может производить только специалист.
- Отключайте прибор от электрической сети, когда Вы им не пользуетесь, когда передвигаете его с одного места на другое или перед очисткой.
- При отключении прибора от сети тяните за штепсельную вилку, а не за шнур сухими руками.
- Не допускайте соприкосновение электрического шнура с горячими поверхностями прибора.
- Не обертывайте шнур тканью или другими материалами.
- Следите за размещением шнура, чтобы случайно не споткнуться об него. Не позволяйте, чтобы шнур свисал со стола или с рабочей поверхности.
- Убедитесь, что во время работы прибор находится на устойчивой, сухой, огнеупорной поверхности.
- Не ставьте электроплитку под кухонными шкафчиками или под полками.
- Не ставьте электроплитку на край рабочей поверхности.
- Не ставьте электроплитку возле занавесок или любых других тканевых портьер или возле легковоспламеняющихся материалов.

- Не оставляйте электроплитку включенной без присмотра. Если Вам необходимо отлучиться, всегда выключайте прибор, отсоединяйте его от сети.
- Во время работы электроплитка нагревается до высоких температур, всегда будьте внимательны, чтобы не обжечься паром или горячей водой, особенно когда снимаете кастрюли с электроплитки.
- Жир и масло легко перегреваются. Будьте осторожны, поскольку перегретые жир и масло легко воспламеняются. Когда Вы готовите пищу на жире или на масле, необходимо следить за процессом ее приготовления.
- Электроплитку необходимо устанавливать так, чтобы по ее периметру оставалось не менее 6 см свободного пространства. Прибор необходимо установить на устойчивой огнеупорной поверхности на высоте не менее 90 см над уровнем пола.
- Особое внимание необходимо, если прибор используется рядом с детьми. Устанавливайте этот прибор в недоступном для детей месте. Никогда не оставляйте детей одних с включенными электрическими приборами.
- Будьте внимательны, когда ставите кастрюли на конфорки. Кастрюли надо поставить так, чтобы ручки не мешали, когда Вы будете проходить рядом.
- Не пользуйтесь кастрюлями размера больше обычного. Это может повредить электроплитку и это опасно.
- Не пользуйтесь электроплиткой за пределами помещения.
- Не пользуйтесь электроплиткой в ванной комнате или рядом с источником воды.
- Не пользуйтесь электроплиткой рядом с раковиной или в местах, где возможен любой контакт прибора с водой или другими жидкостями.
- Если электроплитка упала в воду, НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ее вынуть сразу же. Отключите прибор от сети.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте электроплитку, шнур или вилку в воду или другую жидкость.
- Перед чисткой электроплитки убедитесь, что прибор отключен от сети, штепсельная вилка отсоединена от розетки и прибор остыл. Не передвигайте прибор, если он полностью не остыл.
- Никогда не передвигайте электроплитку, если она включена в сеть.
- Никогда не передвигайте электроплитку, если она в рабочем состоянии и на ней стоят кастрюли.
- Не дотрагивайтесь к горячим поверхностям прибора.

ДЕТАЛИ



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

1. Установите электроплитку на ровную огнеупорную поверхность.
2. Установите терморегуляторы в положение «0».
3. Подключите прибор к сети.
4. Установите регуляторы в необходимое положение.
5. Конфорка начнет нагреваться. Не прикасайтесь к конфоркам и горячим металлическим частям электроплитки.
6. После использования отключите электроплитку от сети и дайте ей остыть.

ВНИМАНИЕ! Когда электроплитка включена и работает, не прикасайтесь к ее металлической поверхности. Во время работы некоторые части электроплитки нагреваются до высоких температур.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не пользуйтесь кастрюлями размера больше обычного. Пользуйтесь кастрюлями, у которых дно плоское и такого же размера, как и конфорка для того, чтобы не допускать перегрева. Не роняйте на электроплитку тяжелые предметы. При первом использовании возможно появление специфического запаха.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И УХОД

Внимание! Перед производением очистки прибора, вначале убедитесь в том, что электроплитка выключена, штепсельная вилка вынута из розетки, прибор полностью остыл и конфорки холодные.

Протрите электроплитку влажной тряпкой, а затем, вытрите насухо. Никогда не пользуйтесь грубыми абразивными веществами.

Перед хранением, убедитесь в том, что электроплитка полностью остыла и конфорки холодные. Не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора.

Не используйте электроплитку, если поврежденный шнур или штепсельная вилка, а также, если повреждена или неисправна сама электроплитка. Если поврежден шнур, то его можно заменить только в сервисном центре, так как для этого требуются специальные инструменты и/или запчасти.

Чтобы избежать риска быть пораженным электрическим током, не разбирайте сами электроплитку. Ремонт прибора может производить только специалист из сервисного центра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность - 2500 Вт
- Источник питания - 230В, 50 Гц

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА



Данный знак означает, что данный прибор нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного прибора. Сдайте прибор в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен данный прибор. Компетентные люди отправят данный прибор на безопасную для окружающей среды переработку.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua