

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЧАЙНИК ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ СО СВИСТКОМ МОДЕЛЬ: ORK-0370, ORK-0371 ORK-0372, ORK-0373 ORK-0374

Уважаемые покупатели! Благодарим Вас за покупку продукции ORION. Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию. Сохраните ее для использования в будущем.

ВВЕДЕНИЕ

Чайники со свистком торговой марки ORION изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, выполнены в классическом дизайне и предназначены для подогрева и кипячения воды. При закипании воды чайник издает приятный свист.

Чайники из нержавеющей стали имеют современный эстетичный вид, долговечны и безопасны в использовании. Данный материал имеет высокие показатели экологической чистоты, устойчив к воздействию кислот и щелочей, легко очищается от загрязнений.

Чтобы такая посуда служила вам много лет, необходимо соблюдать простые правила по эксплуатации и уходу.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией устройства.
2. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
3. Запрещено пользоваться устройством, если оно было повреждено. Обратитесь в авторизированный сервисный центр для диагностики и/или ремонта устройства.
4. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
5. Размещайте устройство на ровной и устойчивой поверхности.
6. Внимание! Не разрешайте детям играть с устройством или упаковочными материалами!
7. Храните устройство в недоступном для детей месте.
8. Чтобы избежать повреждения устройства и получения травм, используйте только те аксессуары и/или съемные детали устройства, которые входят в комплект поставки или рекомендованы производителем.
9. Ничем не накрывайте устройство.
10. Устройство нагревается во время работы. Подождите, пока устройство остынет. Только тогда можно приступить к чистке устройства или сложить его для хранения.
11. Избегайте любых контактов с горячими частями устройства. Всегда берите чайник только за ручку.
12. При кипячении воды и / или в течение короткого времени после отключения устройства избегайте любых контактов с паром, который выходит из носика чайника.
13. Не оставляйте детей/младенцев без присмотра около работающего устройства. Это очень опасно!
14. Следите, чтобы устройство всегда было закрыто крышкой, и никогда не снимайте ее во время работы. Иначе это может стать причиной ожога.
15. Устройство предназначено для кипячения воды.
16. Данное устройство должно использоваться только в предназначенных для него целях. Любое другое его применение считается неправильным и, соответственно, опасным. Производитель не несет ответственность за ущерб, вытекающий из несоответствующего или неправильного использования устройства. При таких условиях гарантия на устройство не распространяется.
17. Устройство предназначено только для домашнего бытового использования. В случае использования устройства в коммерческих целях производитель/продавец не несет ответственность за работу устройства, а устройство не подлежит гарантийному обслуживанию.
18. Сохраните данную инструкцию для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ БЕЗОПАСНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ТЕЛЕСНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ, ОЖОГАМ И ВОЗНИКНОВЕНИЮ ПОЖАРА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Объем: 2,8л (ORK-0370), 3,1л (ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374).
- Материал: высококачественная нержавеющая сталь/термостойкий пластик.
- Подходит для таких видов плит: электрических, газовых, керамических, индукционных.
- Эргономичный дизайн.
- Ручка и крышка выполнены из термостойкого пластика.
- Капсулированное дно для быстрого и равномерного распределения тепла.
- Не подходит для использования в посудомоечной машине.

Модель	Объем/ л	Диаметр дна Ø/ см	Вес нетто/ кг	Вес брутто/ кг	Цвет	Размер коробки/ см
ORK-0370	2.8	20.3	0.95	1.4	Стальной	20.5x20.5x22.5
ORK-0371	3.1	22.5	1.05	1.4	Красный	22.5x22.5x23
ORK-0372	3.1	22.5	1.05	1.4	Графитовый	22.5x22.5x23
ORK-0373	3.1	22.5	1.05	1.4	Фиолетовый	22.5x22.5x23
ORK-0374	3.1	22.5	1.05	1.4	Стальной	22.5x22.5x23

Примечание: производитель оставляет за собой право вносить изменения в данное изделие. Конструкция, комплектация и технические характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДЕТАЛИ УСТРОЙСТВА

1. Свисток на клапане
2. Кнопка для открытия носика
3. Ручка
4. Съёмная крышка
5. Корпус

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед первым использованием снимите все этикетки и упаковочные материалы с поверхности чайника/внутри чайника.
- Вымойте чайник горячей водой с мягким моющим средством, сполосните и вытрите насухо.
- Два раза доведите до кипения полный чайник с водой. Вылейте воду. Чайник готов к использованию.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Откройте крышку.
2. Наполните чайник необходимым количеством воды и закройте его крышкой (не наливайте воду в чайник через носик чайника).
1. Поставьте чайник на конфорку. Диаметр конфорки не должен превышать диаметр дна чайника.
2. Включите плиту. Когда вода в чайнике закипит, прозвучит свисток.
3. Выключите плиту и снимите чайник с конфорки.

Внимание! НЕ ставьте пустой чайник на горячую/рабочую конфорку!

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой убедитесь, что устройство полностью остыло.
- Вылейте остатки воды и протрите устройство слегка влажной тканью, затем протрите насухо.
- Запрещено использовать абразивные чистящие средства и металлические губки.
- Не мойте устройство в посудомоечной машине.
- Рекомендуем регулярно очищать устройство от накипи. Используйте для этого специальные чистящие средства (следуйте указаниям по применению приобретенного средства для удаления накипи, которые указаны на его упаковке).
- Храните устройство (лучше в оригинальной упаковке) в сухом и недоступном для детей месте.

Примечание: чтобы продлить срок службы устройства и избежать преждевременной коррозии, всегда выливайте остатки воды из чайника и протирайте его насухо.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Чайник со свистком 1 шт.
2. Съёмная крышка 1 шт.
3. Инструкция по эксплуатации 1 шт.
4. Гарантийный талон 1 шт.

Хранение, транспортирование, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Не требует особой температуры и влажности для хранения. При условии соблюдения правил и условий хранения гарантийный срок хранения устройства составляет 3 года. Устройство не содержит вредных веществ и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях). За неправильную утилизацию отходов предусмотрены штрафы в соответствии с местным законодательством.

Использование изделия по истечении срока службы

Срок службы, установленный производителем для чайника со свистком ORK-0370/ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374, действует только при условии использования изделия исключительно для личных, семейных или бытовых нужд, а также соблюдении потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки изделия. При условии аккуратного обращения с изделием и соблюдения правил эксплуатации фактический срок службы может превышать срок службы, установленный производителем.

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностике выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, т.к. в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Гарантии производителя (продавца)

Чайник со свистком ORK-0370/ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность при использовании, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и является пригодным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев с момента покупки и без учета времени пребывания в ремонте (при соблюдении правил эксплуатации). Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона. Для получения более подробной информации о продукции, а также с вопросами и предложениями обращайтесь по адресу support@orion.ua.

Наименование: чайник из нержавеющей стали со свистком ORK-0370/ORK-0371/ORK-0372/ORK-0373/ORK-0374

Производитель: Орион Китай Лтд., ул. Лианхуа 1733, оф.506-509, г. Шанхай,
Китайская Народная Республика, 201103

Изготовлено по заказу: Орион Электроникс Лтд. (Венгрия)

www.orion.ua/support@orion.ua

Дата изготовления: 8 ноября 2013 год

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год

Срок службы (годности): 3 года

Гарантийное обслуживание и сервис: адреса сервисных центров указаны в Гарантийном талоне

Продукт соответствует требованиям

ГОСТ 27002-86, п.п. 3.2, 3.23, 3.12, 3.24; ДСТУ EN 12983-1:2003; СанПін 42-123-4240-86

Серийный заводской номер: _____

