

ORION®

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА ORION
МОДЕЛЬ ORK-0024WB, ORK-0024B
(на русском языке)**



**Уважаемые покупатели!
Большое СПАСИБО Вам за покупку электрического чайника
Orion!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.



СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	4
ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА.....	5
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.....	5
НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ.....	5
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	5
ФИЛЬР.....	6
ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ.....	6
УДАЛЕНИЕ НАКИПИ.....	6
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	6
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7

*Пожалуйста, сохраните данную инструкцию
Пожалуйста, внимательно прочтайте эту инструкцию по эксплуатации и
ознакомьтесь с прибором до его использования.*

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на панели, соответствует напряжению в вашем доме.
- Не открывайте крышку электрочайника во время работы прибора.
- Во время кипения и/или после короткого истечения времени после выключения прибора, избегайте любых контактов с выходом пара с носика электрочайника.
- Если электрочайник не заполнен водой или заполнен недостаточным количеством воды, специальный предохранитель будет автоматически отключать работу прибора. Если такое происходит, пожалуйста, читайте раздел «Полезная информация».
- Не пользуйтесь электрочайником без крышки.
- Не оставляйте без контроля электрочайник во время работы.
- Электрочайник нагревается во время работы. Избегайте любых контактов с горячими частями прибора. Всегда берите электрочайник только за ручку – она не должна нагреваться. Не наполняйте прибор и/или выливайте воду с прибора, если он находится на подставке. Также отключайте прибор с сети, если Вы им не пользуетесь.
- Не пользуйтесь электрочайником, если повреждены шнур или вилка, или есть другие повреждения, обратитесь в сервисный центр.
- Не оставляйте детей без присмотра около включенного прибора. **Очень опасно!**
- Не допускайте, чтобы электрический шнур свешивался со стола, а также следите, чтобы он не касался горячих поверхностей.
- Ставьте чайник на устойчивую плоскую поверхность. Не устанавливайте прибор в непосредственной близости от нагревательных приборов.
- Следите, чтобы прибор всегда был закрыт крышкой, и никогда не открывайте ее во время работы. Иначе это может быть причиной ожога.
- Не пытайтесь самостоятельно починить чайник, вилку, шнур и т.д. Обратитесь в сервисный центр.
- Всегда пользуйтесь электрочайником только с подставкой, которая входит в данный комплект.
- Не пользуйтесь электрочайником вне помещения.
- Прибор предназначен только для кипячения воды.
- Во время наполнения электрочайника водой, выливания воды и чистки всегда снимайте его с подставки.
- Во избежание удара электрическим током, не погружайте прибор и подставку в воду или другую жидкость.
- Запрещается пользоваться быстро нагревающим электрочайником детям и людям с замедленной реакцией и/или с дезориентацией.

ДЕТАЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ЧАЙНИКА

1. Подставка
2. Чайник
3. Носик
4. Фильтр (внутри)
5. Кнопка открывания крышки
6. Крышка
7. Ручка
8. Шкала
9. Индикатор питания
10. Кнопка включения



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Внимательно прочтайте данную инструкцию перед эксплуатацией. Сохраните ее для дальнейшего использования.
- Правильно поставьте чайник на подставку.
- Никогда не снимайте чайник с подставки, пока прибор автоматически не отключится. Иначе может произойти контактное повреждение.
- Не оставляйте воду внутри чайника дольше 4 часов.
- Перед первым использованием снимите все этикетки и упаковочные материалы с поверхности чайника/внутри чайника (не удаляйте маркировки, находящиеся под чайником и подставкой).
- Перед включением в сеть убедитесь, что напряжение, указанное на панели, соответствует напряжению в вашем доме.
- Два раза доведите до кипения полный чайник с водой. Вылейте ее. Перед кипячением всегда промывайте под струей проточной воды фильтр и чайник.
- Регулярная чистка прибора обеспечит оптимальную работу. Интервалы в чистке зависят от качества воды.

НАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

- Снимите чайник с подставки.
- Откройте крышку, нажав на кнопку открывания крышки. Чтобы закрыть крышку, снова нажмите легко на кнопку открывания крышки.
- Наполните чайник необходимым количеством воды и закройте крышкой.
- Не переливайте выше отметки MAX на шкале прибора, иначе горячая вода будет брызгать с носика чайника. Минимальное количество воды не должно быть меньше 0,35л.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Электрический чайник состоит из подставки и самого чайника.
- Не пользуйтесь чайником без подставки.
- Наполните чайник необходимым количеством воды. Вы можете наливать воду прямо в чайник, после того как откроете крышку, или через носик с фильтром.
- Поставьте чайник на подставку. Подключите шнур питания к сети.
- Включите прибор с помощью кнопки включения. Загорится индикатор питания.
- Чтобы остановить работу прибора, выключите его с помощью кнопки включения.

- После того как вода закипит, прибор отключится автоматически. Снимите чайник. Убедитесь, что чайник выключился, – погаснет индикатор питания.
- Если чайник автоматически отключается до закипания воды, необходимо почистить его от накипи (см. раздел «Удаление накипи»).

ФИЛЬТР

- Чтобы предотвратить попадание накипи при наливании воды из чайника, в чайнике специально используется фильтр.
- Примечание: фильтр не удаляет кальций в воде.

ЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Перед чисткой убедитесь в том, что прибор отключен от сети.
- Не погружайте прибор в воду. Не используйте никаких растворителей и не мойте прибор в посудомоечной машине.
- Не допускайте разливания воды на прибор.
- Чистите внешние поверхности прибора только влажной тканью. Никогда не пользуйтесь никакими абразивными материалами или растворителями.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

- При нормальном использовании удаляйте накипь, по крайней мере, два раза в год или, если это необходимо, чаще.
- Если чайник автоматически отключается до закипания воды, необходимо почистить его от накипи.
- Для удаления накипи используйте:
- специальное моющее средство для удаления накипи
- уксус: наполните чайник 0,5 л уксуса. Оставьте постоять без кипячения 30 минут. Вылейте уксус и помойте чайник чистой водой 2-3 раза;
- лимонная кислота: доведите до кипения 0,5 л воды и добавьте 0,25 г лимонной кислоты. Оставьте постоять 15 минут. Вылейте жидкость и помойте чайник чистой водой 2-3 раза;
- Никогда не пользуйтесь никакими абразивными материалами или растворителями.
- Всегда хорошо промывайте чайник после чистки уксусом, лимонной кислотой.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чайник автоматически отключается до закипания воды

- Если чайник автоматически отключается до закипания воды, необходимо почистить его от накипи.
- Если электрочайник не заполнен водой или заполнен недостаточным количеством воды, специальный предохранитель будет автоматически отключать работу прибора. Долейте необходимое количество воды и снова включите чайник.

Повторное включение чайника после автоматического отключения предохранителем

- Перед повторным наливанием воды в чайник, дайте ему постоять 5 минут. После этого наполните водой и включите. По прошествии 15 минут чайник сам включится и начнет подогревать воду до кипения.

Если чайник не работает

- Проверьте, подключен ли сетевой шнур к сети.
- Предохранитель включает чайник автоматически.

Накипь

Регулярная чистка прибора от накипи обеспечит оптимальную работу. Интервалы в чистке зависят от качества воды (смотрите раздел «Удаление накипи»).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ORK-0024WB, ORK-0024B

Объем: 1,7л

Мощность: 1850Вт-2000Вт

Питание: 220В-240В/50Гц-60Гц

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua