

**ORION**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

---

**СОКОВИЖИМАЛКА  
ДЛЯ ЦИТРУСОВИХ**

**УКРАЇНСЬКА UA**

**Модель: ORJ-016**



**Будь ласка, прочитайте інструкцію повністю й уважно перед експлуатацією приладу.**

**Зберігайте інструкцію в доступному місці.**

**Шановні покупці!**  
**Велике СПАСИБІ Вам за покупку**  
**соковижималки ORION!**

Ми щиро віримо в те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій та можливостей цього виробу!

---

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції.

- A. Корпус
- B. Носик
- C. Тримач фільтра-сита
- D. Фільтр-сито
- E. Конусоподібна насадка А
- F. Конусоподібна насадка В
- G. Кришка



## ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Уважно прочитайте інструкцію перед експлуатацією приладу.

1. Перед використанням переконайтеся, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі мережі у Вашому будинку.
2. Завжди відключайте соковижималку від мережі у випадку збоїв у роботі, перед чищенням, після експлуатації.
3. Не включайте прилад у мережу, якщо він повністю не зібраний. Завжди від'єднуйте прилад від мережі перед тим як будете розбирати його.
4. Не дозволяйте дітям гратися із соковижималкою. Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. Ніколи не залишайте дітей одних із включеними електричними приладами.
5. Не занурюйте корпус соковижималки, провід або штепсельну вилку у воду.
6. Не використовуйте соковижималку, якщо пошкоджений шнур або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено або несправний сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр. Ремонт приладу може робити тільки фахівець.
7. Якщо пошкоджено шнур, то його можна замінити тільки в сервісному центрі, тому що для цього потрібні спеціальні інструменти й/або запчастини. Ремонт приладу може робити тільки фахівець.
8. Не дозволяйте, щоб шнур звисав зі стола або з робочої поверхні. Не допускайте зіткнення електричного шнура з гарячими поверхнями.
9. **Перед тим, як від'єднати соковижималку від мережі, зачекайте, поки мотор повністю зупиниться.**
10. Цей прилад можна використовувати тільки в домашніх умовах. Він не призначений для комерційного або промислового використання.
11. Перед першим використанням промийте фільтр-сито, тримач фільтра-сита, носик і конусоподібні насадки.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальна напруга: 220-230V, 50Гц  
Споживана потужність: 85Вт

## ВИКОРИСТАННЯ СОКОВИЖИМАЛКИ

1. Поставте прилад на стійку рівну поверхню, у місці недоступному для дітей.
2. Включіть в мережу.
3. Правильно розмістіть тримач фільтра-сита.
4. Помістіть фільтр-сито.
5. Вставте конусоподібну насадку.
6. Включіть прилад. Видавлюйте сік, сильно натискаючи половинкою фрукта на конусоподібну насадку.
7. Під носик поставте посудину. Змініть положення носика - опустить вниз до склянки. Сік потече прямо в посудину. Після закінчення роботи, підніміть носик нагору, щоб уникнути проливання соку.
8. Помийте прилад. Шнур намотайте навколо тримача для зберігання.

**Увага!** Циклічність роботи приладу: 15 сек роботи - 15 сек перерви. Не використовуйте прилад більше 5 хв в один підхід. Дайте приладу охолонути декілька хвилин перед наступним використанням.



## ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД

1. Від'єднайте прилад від мережі перед чищенням. Зніміть із приладу конусоподібну насадку, фільтр-сито, тримач фільтра-сита.
2. Опустіть носик униз і добре почистіть навколо. Носик не від'єднується від приладу.
3. Для чищення насадок, фільтра, тримача фільтра можна використовувати теплу мильну воду. Просушіть прилад. Не мийте прилад у посудомийчій машині.
4. Для чищення корпусу приладу використовуйте тільки вологу тканину. **Не занурюйте корпус у воду!**