

ORION®

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
ЕЛЕКТРИЧНОГО ЧАЙНИКА ORION
МОДЕЛЬ ORK-0024WB, ORK-0024B
(українською мовою)**



Шановні покупці!
Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання електричного чайника Orion !

Ми щиро віримо у те, що протягом багатьох років Ви будете отримувати щире задоволення від функцій і можливостей цього приладу!

Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій формі містить опис та пояснення усіх функцій



ЗМІСТ

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ.....	4
ДЕТАЛІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЧАЙНИКА.....	5
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ.....	5
НАПОВНЕННЯ ВОДОЮ.....	5
ВИКОРИСТАННЯ.. ..	5
ФІЛЬТР.....	6
ЧИЩЕННЯ Й ЗБЕРІГАННЯ.....	6
УСУНЕННЯ НАКИПУ.....	6
КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ.....	6
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.....	7

*Будь-ласка, збережіть дану інструкцію
Будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації і ознайомтесь з
приладом до його використання.*

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ ТА ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Перед включенням у мережу переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, відповідає напрузі у вашому домі.
- Не відкривайте кришку електрочайника під час роботи приладу.
- Під час кипіння і/або на протязі короткого часу після відключення приладу, уникайте любых контактів з паром, що виходить з носика електрочайника.
- Якщо електрочайник не заповнений водою або заповнений недостатньою кількістю води, спеціальний запобіжник буде автоматично вимикати роботу приладу. Якщо таке трапляється, будь-ласка, читайте розділ «Корисна інформація».
- Не користуйтеся електрочайником без кришки.
- Не залишайте без нагляду електрочайник під час роботи.
- Електрочайник нагрівається під час роботи. Уникайте любых контактів з гарячими частинами приладу. Завжди беріть електрочайник тільки за ручку – вона не повинна нагріватися. Не наповнюйте прилад і/або виливайте воду з приладу, якщо він знаходиться на підставці. Також відключайте прилад від мережі, якщо Ви ним не користуєтесь.
- Не користуйтеся електрочайником, якщо пошкоджений шнур або вилка, або є інші пошкодження, зверніться у сервісний центр.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу. **Дуже небезпечно!**
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не доторкався до гарячих поверхней.
- Ставте чайник на стійку плоску поверхню. Не встановлюйте прилад біля нагріваючих приладів.
- Слідкуйте, щоб прилад завжди був закритий кришкою, і ніколи не відкривайте її під час роботи. Інакше це може бути причиною опіку.
- Не намагайтесь самостійно ремонтувати чайник, вилку, шнур і т.д. Зверніться у сервісний центр.
- Завжди користуйтеся електрочайником тільки з підставкою, яка входить у даний комплект.
- Не користуйтеся електрочайником поза приміщенням.
- Прилад призначений лише для кип'ятіння води.
- Під час наповнення електрочайника водою, виливання води й чищення, завжди знімайте його з підставки.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не занурюйте прилад й підставку у воду або іншу рідину.
- Забороняється користуватися швидко нагріваючим електрочайником дітям й людям із сповільненою реакцією і/або із дезорієнтацією.

ДЕТАЛІ ЕЛЕКТРИЧНОГО ЧАЙНИКА

1. Підставка
2. Чайник
3. Носик
4. Фільтр (всередині)
5. Кнопка відкривання кришки
6. Кришка
7. Ручка
8. Шкала
9. Індикатор живлення
10. Кнопка включення



ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією. Збережіть її для подальшого використання.
- Правильно поставте чайник на підставку.
- Ніколи не знімайте чайник з підставки, поки прилад автоматично не відключиться. Інакше може статися контактне пошкодження.
- Не залишайте воду всередині чайника довше 4 годин.
- Перед першим використанням зніміть усі етикетки й пакувальні матеріали з поверхні чайника/всередині чайника (не знімайте маркування, які знаходяться під чайником і підставкою).
- Перед включенням в мережу переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, відповідає напрузі у вашому домі.
- Два рази доведіть до кипіння повний чайник з водою. Вилейте її. Перед кип'ятінням завжди промивайте під струменем проточної води фільтр й чайник.
- Регулярне чищення приладу забезпечить оптимальну роботу. Інтервали у чищенні залежать від якості води.

НАПОНЕННЯ ВОДОЮ

- Зніміть чайник з підставки.
- Відкрийте кришку, натиснувши на кнопку відкривання кришки. Щоб закрити кришку, знову натисніть легко на кнопку відкривання кришки.
- Наповніть чайник необхідною кількістю води й закрийте кришкою.
- Не переливайте вище відмітки MAX на шкалі приладу, інакше гаряча вода буде розбризгуватися з носика чайника. Мінімальна кількість води не повинна бути менше 0,35л.

ВИКОРИСТАННЯ

- Електричний чайник складається з підставки і самого чайника.
- Не користуйтеся чайником без підставки.
- Наповніть чайник необхідною кількістю води. Ви можете наливати воду прямо у чайник, після того, як відкриєте кришку, або через носик з фільтром.
- Поставте чайник на підставку. Підключіть шнур живлення до мережі.
- Увімкніть прилад з допомогою кнопки включення. Загориться індикатор живлення.

- Щоб зупинити роботу приладу, відключіть його за допомогою кнопки включення.
- Після того, як вода закипить, прилад відключається автоматично. Зніміть чайник. Переконайтесь, що чайник відключився, – погасне індикатор живлення.
- Якщо чайник автоматично відключається до закипання води, необхідно почистити його від накипу (дивіться розділ «Усунення осаду»).

ФІЛЬТР

- Щоб запобігти попаданню накипу при наливанні води з чайника, в чайнику спеціально використовується фільтр.
- Примітка: фільтр не усуває кальцій у воді.

ЧИЩЕННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

- Перед чищенням переконайтесь у тому, що прилад відключений від мережі.
- Не занурюйте прилад у воду. Не використовуйте ніяких розчинів і не мийте прилад у посудомийній машині.
- Не допускайте розливання води на прилад.
- Чистіть зовнішню поверхню приладу лише вологою тканиною. Ніколи не користуйтесь ніякими абразивними матеріалами або розчинами.

УСУНЕННЯ НАКИПУ

- При нормальному використанні усувайте накип, по мірі можливості, два рази на рік або, якщо це необхідно, частіше.
- Якщо чайник автоматично відключається до закипання води, необхідно почистити його від накипу.
- Для усунення накипу використовуйте:
 - спеціальний миючий засіб для усунення накипу;
 - оцет: наповніть чайник 0,5 л оцету. Залиште постояти без кип'ятіння 30 хвилин. Вилейте оцет й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
 - лимонна кислота: доведіть до кипіння 0,5л води і додайте 0,25г лимонної кислоти. Залиште постояти 15 хвилин. Вилийте рідину й промийте чайник чистою водою 2-3 рази;
 - Ніколи не користуйтесь ніякими абразивними матеріалами або розчинами.
- Завжди добре промивайте чайник після чищенням оцетом, лимонною кислотою.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

Чайник автоматично відключається до закипання води

- Якщо чайник автоматично відключається до закипання води, необхідно почистити його від накипу.
- Якщо електрочайник не заповнений водою або заповнений недостатньою кількістю води, спеціальний запобіжник буде автоматично відключати роботу приладу. Долейте необхідну кількість води й знову включіть чайник.

Повторно включення чайника після автоматичного відключення запобіжником

- Перед повторним наливанням води у чайник, дайте йому постояти 5 хвилин. Після цього наповніть водою й включіть. Після 15 хвилин чайник сам включиться й почне нагрівати воду до кипіння.

Якщо чайник не працює

- Провірте, чи підключений шнур до мережі.
- Запобіжник включає чайник автоматично.

Накип

Регулярне чищення приладу від накипу забезпечить його оптимальну роботу. Інтервали між чищенням залежать від якості води (дивіться розділ «Усунення накипу»).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: ORK-0024WB, ORK-0024B

Об'єм: 1,7л

Потужність: 1850Вт-2000Вт

Живлення: 220В-240В/50Гц-60Гц

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки й пропозиції приймаються по адресу support@orion.ua