

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СЕНДВІЧ-ТОСТЕР
Модель: OR-SM03

230В, 750Вт

УКРАЇНСЬКА UA



Шановні покупці!
Велике СПАСИБІ Вам за покупку сендвіч-тостера ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій і можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис і пояснення всіх функцій і збережіть її на майбутнє.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів дотримуйте наступних правил безпеки.

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням приладу перевірте, щоб напруга розетки співпадала з напругою, зазначеною на приладі.
3. Не доторкайтесь до гарячих поверхонь приладу.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам прилад у воду або іншу рідину.
5. Не залишайте працюючий прилад без нагляду біля дітей.
6. Встановлюйте прилад на стійку поверхню, не розташовуйте поблизу газових плит або інших гарячих поверхонь.
7. Відключайте прилад від мережі, якщо довго його не використовуєте, а також перед чищенням. Перед чищенням приладу переконайтесь, що він охолонув.
8. Не користуйтесь приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
9. Не розміщуйте шнур на куті стола, а також, щоб він контактував з гарячою поверхнею.
10. Не використовуйте прилад поза будинком.
11. Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у цій інструкції.
12. Збережіть цю інструкцію.
13. Для переміщення приладу не тягніть за мережний шнур.
14. Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
15. Не користуйтесь приладом у сонному стані або в стані сильної утоми.
16. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням змажте антипригарне покриття маслом і прожарте два шматочки хліба, дотримуючись правил експлуатації (див. нижче), але вживати їх не варто. Робити тільки перед першим використанням! Потім витягніть вилку з розетки й дайте приладу охолонути, протріть антипригарне покриття вологим рушником.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Вставте вилку в розетку. Закрийте кришку приладу. Щоб розігріти прилад натисніть кнопку «ON»ВКЛ.» і почекайте біля 3-х хвилин.
- Як тільки антипригарне покриття досягне потрібної температури потухне червона лампочка, це означає, що сендвіч-тостер готовий до експлуатації.
- Під час експлуатації лампочка температурного показника буде то загорятися, то гаснути, що у свою чергу вказує на правильний контроль функціонування.
- Для досягнення золотової скоринки, намазуйте невелику к-ть вершкового масла або маргарину на зовнішню сторону хліба.

- Покладіть скибочку хліба на антипригарне покриття, додайте начинку, потім помістіть поверх начинки ще скибочку хліба. Обережно стисніть ручки разом і закрійте кришку сендвіч-тостера.
- Після приблизно 2-х хвилин сендвічі будуть готові, хоча час готування - справа смаку.
- Робота приладу може бути зупинена в будь-який момент шляхом відключення вилки з розетки.
- Щоб витягти сендвічі використовуйте пластикову лопаточку, у жодному разі не використовуйте гострі предмети, такі як ніж, так як це може привести до пошкодження антипригарного покриття.

КОРИСНІ ПОРАДИ.

- Для кращого результату використовуйте скибочки середньої товщини.
- Ви можете використовувати як чорний, так і білий хліб.
- Ріжте хліб на скибочки, які підходять по розміру до заглиблень у поверхні приладу. Виступаючі частини будуть стерті в крихту.
- Використовуйте тільки масло або звичайний маргарин, тому що інші жири підгоряють. Не кладіть у сендвічі занадто багато начинки, інакше вона буде витікати.
- Не використовуйте начинки з овочів, які в'януть під впливом температури (салат, огірок). Використання помідорів і цибулі дає гарні результати.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Ніколи не занурюйте прилад у воду.
- Відключіть прилад від мережі.
- Дайте приладу охолонути з відкритою кришкою.
- Протріть внутрішню поверхню вологою тканиною з використанням миючого засобу, а потім протріть її насухо.
- Не використовуйте для чищення абразивні речовини й металеві мочалки, тому що вони можуть подряпати поверхні приладу.

РЕЦЕПТИ

Сендвічі із сиром і шинкою

скибочки чорного або білого хліба, намазаних маслом, 2 скибочки сиру, 2 скибочки шинки

Покладіть на внутрішню поверхню скибочки хліба (намазаною стороною вниз). Покладіть на кожний шматок хліба скибочку сиру й шинки, накрійте все скибочками хліба, що залишився (намазаною стороною доверху), опустіть кришку й готовте приблизно 2-5 хвилин.

Швидкий сендвіч на сніданок

скибочки білого або чорного хліба, 1 розрізаний помідор, 2 скибочки бекону

Покладіть на внутрішню поверхню скибочки хліба (намазаною стороною вниз). Обережно надавіть на хліб, покладіть на кожний шматок скибочки бекону й нарізаний помідор, накрійте все скибочками хліба, що залишився (намазаною стороною доверху), опустіть кришку й готовте приблизно 2-5 хвилин. Подайте гарячими.

Сэндвічі з бананом

скибочки білого або чорного хліба, намазані маслом, ? банана, плитка шоколаду

Покладіть на внутрішню поверхню скибочки хліба (намазаною стороною вниз), додайте 2 квадратики шоколаду, нарізаний банан, накрійте все скибочками хліба, який залишився (намазаною стороною доверху), опустіть кришку й готовте приблизно 2-5 хвилин.