

## ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ ПЕРСОНАЛЬНІ

Модель: ORION OS-01WD

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

**УКРАЇНСЬКА**

**UKR**

### *Шановний Покупець*

*Велике спасибі Вам за придбання ваг ORION OS-01WD!*

*Ми щиро віримо в те, що, протягом багатьох років, Ви отримуватимете дійсне задоволення від функцій і можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі містить описи і пояснення всіх функцій.*

*З повагою,*

*Команда ORION ELECTRONICS*

*Деталі: <http://www.orion.ua>*

*Пишіть нам: [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)*

### **ПРАВИЛА БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ**

1. Зберігайте ваги в горизонтальному положенні.
2. Не перевантажуйте ваги.
3. Дані ваги призначені тільки для домашнього використання.
4. Не занурюйте ваги у воду.
5. Нічого не кладіть на ваги зверху, якщо Ви не будете ними користуватися тривалий час. Також, витягніть батарейку, щоб уникнути її протікання.
6. Щоб уникнути одержання травм, не ставайте на край ваг.
7. Не ставте ваги біля обігрівальних приладів, не піддавайте ваги різким перепадам температури, дії прямих сонячних променів, підвищеної вологості.
8. Не ставайте на ваги вологими ногами.
9. Сильні магнітні поля можуть впливати на роботу ваг. Уникайте використання ваг у таких зонах.

### **ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Дизайнерська платформа: дерево 19мм
- Розмір цифр на LCD дисплеї: 1" (25мм)
- Максимальна вага: 150кг/330фунтів
- Похибка вимірювання: 100г/0,2фунта
- Автоматичне скидання значень на нуль 0, автоматичне вимикання
- Індикатор перевантаження, індикатор низького заряду батареї
- Джерело живлення: 2 літієві батарейки (CR2032)
- Чотири датчики для збільшення точності вимірів

### **ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ**

1. Витягніть ваги з упакування.
2. Вставте літієву батарейку (додається).

Примітка: переконайтеся, що батарейка повністю ввійшла в слот. Сторона зі значенням + повинна дивитися угору. Вставте батарейку у верхній або нижній батарейний слот. (Додатково: Ви можете вставити ще одну літієву батарейку у вільний слот. Використання двох батарейок продовжує термін їхньої служби).

**3. Налаштування ваг:** Поставте ваги на рівну й тверду поверхню. Легенько натисніть ногою на ваги у верхньому правому або лівому куті.

На дисплеї з'явиться значок **8888**. Далі на дисплеї з'явиться значок 0.0. Це означає, що ваги налаштовані правильно.

- a) Примітка: Процедура «Налаштування ваг» виконується тільки після установки батарейок. Налаштовувати ваги необхідно щораз перед зважуванням.
- b) Примітка: Ви не зможете виміряти свою вагу, якщо станете на ваги до появи значка «0.0». Якщо Ви все-таки стали на ваги завчасно, зійдіть із ваг, почекайте, поки дисплей згасне, повторіть процедуру налаштування ваг.

### **ВИМІРЮВАННЯ ВАГИ**

Щоб виміряти свою вагу, просто станьте двома ногами по центрі платформи ваг. Стійте прямо й не рухайтесь. Через декілька секунд на дисплеї висвітиться результат вимірювання ваги.

**Примітка:** Якщо вага об'єкта, що зважується, менше 10 кг, ваги не активуються. Якщо Ви хочете зважити щось, що важить менше 10 кг, спочатку активуйте ваги, натиснувши ногою на ваги у верхньому правому або лівому куті.

Якщо після появи на екрані значка «0.0» не відбувається процес зважування, ваги автоматично вимкнуться через 10 секунд.

### **ОДЕРЖАННЯ ТОЧНИХ ДАНИХ**

1. Якщо ваги не використовувалися тривалий час, виконайте наступні дії:
  - a. Перше: Легенько натисніть ногою на ваги у верхньому правому або лівому куті, щоб активувати ваги.
  - b. Друге: Зачекайте, поки ваги вимкнуться. Далі проробіть вищеописані дії по налаштуванню ваг.
2. Якщо ваги були переставлені на інше місце, виконайте наступні дії:
  - a. Витягніть батарейку з ваг на 5 секунд
  - b. Помістіть батарейку назад
  - c. Дотримуйтеся інструкцій пункту «Налаштування ваг»
3. Поставте ваги на рівну й тверду поверхню. Не ставте ваги на килимове покриття, тому що результат зважування може бути неправильним.
4. Якщо ваги показують неточні дані, перевірте, чи добре батарейка дотикається до контактів. Якщо ваги використовувалися довгий час, замініть батарейку й спробуйте знову виміряти вагу.

### **Індикатори перевантаження/низького заряду батареї і помилка відтворення**

1. Коли ваги перевантажуються, на дисплеї з'являється значок: ERR
2. Коли необхідно замінити батарейки, на дисплеї з'явиться значок: LO. Будь ласка, замінити використані батарейки новими.
3. Якщо ваги показують випадкові цифри або не вимикаються автоматично, виконайте наступні дії:
  - a. Витягніть батарейку на 10 секунд
  - b. Помістіть батарейку назад (Див. «Перед початком використання»)
  - c. Дотримуйтеся інструкцій пункту «Налаштування ваг»

**Примітка:** Унаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Відгуки і пропозиції приймаються за адресою [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)