


ORION

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕЛЕКТРОЧАЙНИКА

МОДЕЛЬ ORION ORK--0018

(українською мовою)



Шановні покупці!

**Дуже ВДЯЧНІ Вам за придбання електрочайника
ORION ORK-0018**

Ми щиро віримо у те, що на протязі багатьох років Ви будете отримувати дійсне задоволення від Вашого нового електрочайника!


Перед початком експлуатації, будь-ласка, уважно прочитайте цю інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі містить опис та пояснення усіх функцій.



Правила безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію перед початком експлуатації.
- Перед включенням у мережу переконайтесь, що напруга, яка вказана на панелі, відповідає напрузі у вашій оселі.
- Не торкайтесь до гарячих поверхонь чайника, беріться тільки за ручку.
- Вимкніть прилад з мережі, якщо ви їм не користуєтесь, або перед чисткою.
- Не допускайте, щоб електричний шнур звисувався зі столу, а також стежте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Ставте чайник на стійку плоску поверхню. Не встановлювайте прилад у безпосередній близькості до нагрівальних приладів.
- Щоб уникнути удару електричним струмом, не занурюйте прилад у воду або іншу рідину.
- Не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу.
- Не користуйтеся чайником, якщо пошкоджені шнур або вилка, або є інші пошкодження, зверніться у сервісний центр.
- Не вмикайте чайник без води.
- Не наповнюйте чайник нижче мінімальної позначки (0.5л.) та вище максимальної (1.7л.).
- Цей прилад призначений тільки для побутового користування.

Опис



Експлуатація чайника

- Наповніть чайник водою до максимальної позначки, скип'ятіть воду, а потім вилийте її. Півторіть цю процедуру 2 рази. Таким чином, ви видалите частки, які залишились після виробничого процесу.
- Для наповнення чайника водою зніміть його з підставки, відкрийте кришку, налейте воду, звертаючи увагу на шкалу рівня води. Закрийте кришку.
- Помістіть наповнений чайник на підставку, натисніть кнопку вкл./викл. положення "I", при цьому загориться індикатор.
- Коли вода закипить, чайник автоматично відключиться. Якщо ви знімете чайник з підставки, то він також автоматично відключиться.
- Ви зможете самі вимикати чайник, установивши кнопку вимикача у положення "0".

Чистка та догляд

- Перед чисткою вимикайте прилад від електромережі.
- Протріть зовнішню поверхню чайника вологою тканиною. Для видалення забруднень використовуйте м'які засоби, що чистять. Не використовуйте металеві щітки та абразиви.
- Не занурюйте під час чистки чайник та підставку у воду або іншу рідину.
- Модель має фільтр, який не допускає попадання у чайник сторонніх часток і затримує накип усередині чайника.
- Щоб запобігти утворенню накипу всередині чайника і на фільтрі, систематично промивайте фільтр під проточною водою.

Видалення накипу

Накип, який утворюється всередині чайника, впливає на смакові якості води, а також порушує теплообмін між нагрівальним елементом і водою, що призводить до перегріву нагрівального елемента і виходу його зі строю. Рекомендуємо видаляти накип 1 раз у місяць.

Щоб видалити накип, наповніть чайник до максимального рівня розчином оцту і води у пропорції 1:2. доведіть розчин до кипіння і залиште його на ніч. Зранку вилийте суміш, знову наповніть чайник до максимального рівня і прокип'ятіть. Для видалення накипу ви можете також використовувати антинакипін (1ч.л. на чайник).