

**ORION**<sup>®</sup>

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

**КОФЕМОЛКА**

**Модель: OR-CG03**

**РУССКИЙ**

**RUS**

**230В,50Гц,150Вт**



**Уважаемые покупатели!**

**Большое СПАСИБО Вам за покупку кофемолки ORION!**

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций, и сохраните ее на будущее.

## **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Мощность - 150 Вт
- Источник питания - 230В, 50 Гц
- Емкость – макс. 85 г
- Нож из нержавеющей стали
- Безопасный выключатель
- Место для намотки и хранения шнура
- Защита от перегрева
- Штепсельная вилка стандарта VDE, сетевой шнур длиной 1 м.

## **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

При использовании электрических приборов соблюдайте следующие правила безопасности.

1. Внимательно прочтайте инструкцию.
2. Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение розетки совпадает с напряжением, указанным на приборе.
3. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
4. Устанавливайте прибор на плоскую и устойчивую поверхность, не допускайте расположения вблизи газовых плит или других горячих поверхностей.
5. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
6. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой.
7. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а также, если поврежден сам прибор. Не разбирайте и не чините прибор самостоятельно. Отнесите его в сервисный центр для ремонта.
8. Используйте прибор только в целях, указанных в этой инструкции. Используйте прибор только в бытовых целях. Прибор не предназначен для использования в коммерческих целях и вне дома.
9. Прибор не рассчитан на длительную беспрерывную работу. Рекомендованное время беспрерывной работы - 1 минута. Если Вам необходимо перемолоть большое количество зерен, по истечении одной минуты работы прибора выключите его и дайте ему остыть.
10. Прибор предназначен только для перемалывания кофейных зерен.
11. Емкость: данный прибор перемалывает максимум 85 г кофе за один раз.
12. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения вблизи детей.
13. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
14. Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.
15. Открывайте крышку только после того, как нож перестанет двигаться. Будьте осторожны.
16. После эксплуатации отключите прибор от сети.
17. Сохраните эту инструкцию.

## **ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

Протрите емкость, нож и крышку кофемолки влажной тряпкой, а затем, вытрите насухо. Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что все детали кофемолки надежно закреплены на своих местах.

## **ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА**

- Снимите крышку. Убедитесь, что нож находится на месте. Наполните кофейными зернами емкость для перемалывания кофе. Данная кофемолка способна перемолоть 85 г кофе за один раз.
- Поместите крышку на кофемолку.
- Подключите кофемолку к сети.
- Прижмите крышку одной рукой, другой рукой нажмите на кнопку и удерживайте ее, пока не получите желаемый результат. Открывайте крышку только после того, как нож перестанет двигаться. Будьте осторожны.
- Время работы кофемолки для получения определенной степени помола:  
Грубый помол: 10 секунд;  
Средний помол: 20-30 секунд;  
Мелкий помол: 40-60 секунд.
- После завершения процесса помола дождитесь полной остановки работы ножа кофемолки.
- Отключите прибор от сети. Откройте крышку кофемолки и извлеките порошок.

**ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать получения травм, всегда дожидайтесь полной остановки работы ножа кофемолки перед тем, как извлечь перемолотый кофе!**

## **ЧИСТКА И УХОД**

- Отключите кофемолку от сети.
- Протрите корпус и крышку кофемолки влажной тряпкой.
- Извлеките нож поворотом против часовой стрелки. Тщательно очистите его.
- Протрите емкость для перемалывания кофе влажной тряпкой.
- После очистки насухо протрите все детали кофемолки.
- Не используйте для чистки абразивы и растворители.

**Примечание: Никогда не погружайте кофемолку в воду.**

## **Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация**

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать любым видом гражданского транспорта в имеющейся индивидуальной потребительской таре. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямого солнечного света и должно исключать возможность механических повреждений. Устройство рекомендуется хранить при температуре от 0°C до 40°C, влажности – от 30% до 80%. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в неприспособленных условиях). Данное устройство нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами после окончания срока службы. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного устройства. Сдайте устройство в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено данное устройство. Компетентные люди отправят данное устройство на безопасную для окружающей среды переработку.

## **Гарантии поставщика**

Кофемолка OR-CG03 соответствует утвержденному образцу. При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований, подлежащих обязательной сертификации в системе УкрСЕПРО, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации. Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации —12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантиюдается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Наименование: ORION OR-CG03

Основное предназначение: Кофемолка

Страна производитель: Китайская Народная Республика

Изготовитель и разработчик: Орион Электронике Лтд.

Адрес изготовителя: Венгрия, 1106 Будапешт, ул. Ясберены, д. 29

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Гарантийное обслуживание и сервис: ООО "Фокстрот сервис", г. Киев, ул.Щусева 44

Сертификаты: CE

Вес нетто: 544г

Вес брутто: 616г

Цвет: серебристый

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)

Отзывы и предложения принимаются по адресу [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)