

ORION

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

Модель: ORION OS-06RD

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

RUS



Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием весов и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Уважаемый Покупатель,

Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-06RD!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.

С уважением,

Команда ORION ELECTRONICS

Детали: <http://www.orion.ua>

Пишите нам: support@orion.ua

Правила безопасного использования

- Устанавливайте весы на ровную и твердую поверхность.
- Всегда взвешивайтесь на одном и том же месте, на одной и той же поверхности. Неровные поверхности могут повлиять на точность измерения веса.
- Снимите лишнюю одежду и обувь перед взвешиванием. Рекомендуем взвешиваться перед приемом пищи и утром.
- Очищайте весы влажной тканью. Старайтесь, чтобы вода не попадала внутрь весов.
- Не допускайте попадания на воды весы, это может повредить электронные части прибора.
- Не храните весы в перевернутом положении, батарейки могут потечь.
- Извлеките батарейки, если не собираетесь пользоваться весами продолжительное время.
- Аккуратно пользуйтесь весами. Не прыгайте на весах и не роняйте их.

Технические характеристики

- Четыре датчика для увеличения точности измерений
- Максимальный вес 150кг / 330фунтов / 24стоуна
- Погрешность измерения 100г / 0,2фунта / 1/4стоуна
- LCD дисплей
- Автоматическое включение
- Автоматический сброс значений на ноль 0
- Автоматическое выключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи

Источник питания

- Литиевые батарейки в комплекте (CR2032). Снимите изоляционное покрытие с батарейных контактов перед использованием батареек. Замените батарейки новыми, если мигает индикатор низкого заряда батареи.


Инструкции по эксплуатации

- Шаг 1. Поставьте весы на ровную и твердую поверхность (Не ставьте весы на ковровое покрытие или другие мягкие поверхности).
- Шаг 2. Включите весы лёгкими отрывочными постукиваниями на стеклянную платформу возле LCD дисплея (при отрывочных постукиваниях происходит процесс вибрации, который и запускает механизм включения весов). Подождите несколько секунд, на дисплее появится значок “0.0”:



Примечание: Весы могут показывать неправильные значения, если Вы встанете на них до появления значка 0.0. Если Вы все-таки встали на весы раньше времени, вернитесь к Шагу 2.

- Шаг 3. Аккуратно встаньте на весы. Поставьте ноги ровно, не двигайтесь. Подождите несколько секунд, результат взвешивания засветится на дисплее.



Автоматическое выключение

Весы отключатся автоматически, когда Вы с них сойдете. (Если после появления на экране значка “0.0” не происходит процесс взвешивания, весы автоматически выключатся через 6 секунд).

Индикатор перегрузки

Когда весы перегружаются (более 150кг/330фунтов/24стоуна), на дисплее появляется значок: ERR

Индикатор заряда батареи

Когда необходимо заменить батарейки, на дисплее появится значок: LO
Снимите крышку отсека батареек, извлеките использованные батарейки.
С помощью острого предмета приподнимите металлическую пластину.
Извлеките батарейки. Не сгибайте контакты, они могут сломаться.
Утилизируйте использованные батарейки. Не бросайте батарейки в огонь.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua