

ДВОСПАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОПРОСТИРАДЛО З ПОДВІЙНИМ КЕРУВАННЯМ ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

МОДЕЛЬ: ORION OWP10UBT

Дякуємо за Ваш вибір електропростирадла "ORION". Перед використанням приладу, будь ласка, прочитайте уважно дану Інструкцію й зберігайте її в доступному місці.

ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ

Завжди будьте дуже уважні з електроприладами!

Це електропростирадло прослужить Вам довгі роки, якщо ви будете дотримуватися всіх інструкцій, використовуйте його тільки за призначенням й дбайливо до нього ставтеся. Уважно прочитайте наступні інструкції, щоб уникнути будь-яких уражень і небезпеки від неправильної експлуатації приладу. Збережіть Інструкцію, щоб завжди можна було переглянути правила користування. Якщо приладом користується ще хтось крім Вас, дайте йому спершу почитати Інструкцію.

Цей прилад не призначений для медичного використання в лікарнях

- Уважно прочитайте й дотримуйтеся інструкцій.
- Прилад призначений для використання як електропростирадло.
- Під'єднайте до електромережі з електроживленням, зазначеним на етикетці приладу.
- Забороняється користуватися електропростирадлом в складеному або в зім'ятому виді.
- Не користуйтеся електропростирадлом, як звичайним простирадлом, не підвертайте його під матрац.
- Електропростирадлом забороняється користуватися людям, які не в змозі рухатися без сторонньої допомоги, маленьким дітям, людям, які не відчують тепла, тваринам.
- Забороняється проколювати електропростирадло голкою або іншими гострими предметами.
- Забороняється силою тягти за мережевий шнур, скручувати його.
- Забороняється занурювати перемикач або мережевий шнур у будь-які рідини. Обережно від вологості.
- Якщо мережевий шнур пошкоджений, його необхідно полагодити тільки в спеціальному сервісному центрі.
- Забороняється користуватися електропростирадлом, якщо воно вологе.
- Уникайте щільного згинання електропростирадла.
- Коли прилад включений,
 - Забороняється класти на простирадло величезні й важкі предмети, наприклад валізи й ін.,
 - Забороняється розміщувати джерела тепла, такі як пляшки з гарячою водою, електроподушки й т.п.,
 - Забороняється ховати перемикач під електропростирадло, подушкою або класти його зверху на простирадло.
- Не складайте електропростирадло, поки воно не охолоне.
- Періодично перевіряйте простирадло й мережевий шнур на наявність пошкоджень і несправностей. Якщо зауважите пошкодження або, що прилад працює невідповідно, зверніться в найближчий сервісний центр.
- Якщо ви не користуєтеся електропростирадлом щодня, від'єднайте його від мережі й зніміть з ліжка. Зберігайте прилад у сухому місці, бажано в оригінальному упакуванні.
- Електропростирадло може працювати всю ніч.
- Не користуйтеся електропростирадлом на регульованому ліжку. Якщо все-таки ви користуєтеся, переконайтеся, що саме простирадло й мережевий шнур лежать рівно.
- Забороняється користуватися приладом маленьким дітям без нагляду батьків.
- **Для зберігання приладу дайте йому повністю охолонути перш ніж складати.**
- **Під час зберігання забороняється ставити зверху на прилад сторонні предмети, щоб запобігти зминанню грілки.**



ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЛАДУ

1. Рівно розстеліть електропростирадло на матраці, переконавшись, що немає складок, краї простирадла лежать рівно по ліжку, мережевий шнур знаходиться з боку голови. Потім накрійте електропростирадло звичайним простирадлом або ковдрою. Стежте, щоб не утворювалися ніде ніякі складки, особливо по краях біля матраца. При кожному використанні електропростирадла, будь ласка, перевіряйте, щоб воно було розстелене зовсім рівно.
2. Підключіть прилад до мережі. Джерело живлення для електропростирадла тільки 220В-240В.
3. Включіть роботу електропростирадла за допомогою перемикача.

“3” = максимальне нагрівання, час нагрівання приблизно 30 хвилин. Буде горіти світловий індикатор, без миготіння

“2” = помірне нагрівання, світловий індикатор буде мигати

“1” = мінімальне нагрівання, світловий індикатор буде слабо мигати (рекомендується для використання на всю ніч)

“0” = відключення. Живлення відключене від електропростирадла.

Індикатор живлення світиться під час нагрівання. Після закінчення 120 хвилин електропростирадло автоматично відключиться.



ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

Коли електропростирадло включене, перемикач може трохи нагрітися від електрокомпонентів усередині перемикача. Забороняється під час роботи приладу класти перемикач на електропростирадло.

Не використовуйте руки, як індикатор температури електропростирадла, оскільки вони менше чутливі до тепла в порівнянні з тілом. Температура, що здається теплуватою для рук, може бути неприємно гарячою для тіла.

Електропростирадло необхідно накривати, ковдрою наприклад, інакше буде відбуватися більше втрати тепла й електропростирадло не зможе прогрівати як треба.

Ремонт приладу може робити тільки фахівець сервісного центру.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Тримайте електропростирадло завжди в чистоті, оскільки його не можна прати або піддавати хімічному чищенню.

Невеликі плями можна витирати мочалкою або вологою губкою, можливе використання невеликої кількості рідкого мийного засобу. Перед чищенням електропростирадла завжди відключайте прилад від мережі електроживлення. Не намочуйте електропростирадло. Якщо ж простирадло вологе, висушіть його на повітрі.

Забороняється включати прилад для його сушіння.

ЗБЕРЕЖІТЬ ІНСТРУКЦІЮ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель:	ORION OWP10UBT
Потужність:	60Вт x 2
Електроживлення:	220В-240В, 50Гц
Вага нетто:	1,5кг
Розмір:	150 x 140см
Матеріал:	Поліестер
Довжина шнура живлення:	2,6м
Колір:	Білий

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і покращень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися де-які розбіжності. Ми надіємось, що ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки та пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua