

ORION

ВАГИ ЕЛЕКТРОННІ ПЕРСОНАЛЬНІ

Модель: ORION OS-09BF

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УКРАЇНСЬКА

UKR



Уважно прочитайте керівництво користувача перед використанням ваг і збережіть його для подальшого використання як довідковий матеріал.

Шановний Покупець

Велике спасибі Вам за придбання ваг ORION OS-09BF!

Ми щиро віримо в те, що, протягом багатьох років, Ви отримуватимете дійсне задоволення від функцій і можливостей цього приладу! Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка в простій і зрозумілій формі містить описи і пояснення всіх функцій.

З повагою,

Команда ORION ELECTRONICS

Деталі: <http://www.orion.ua>

Пишіть нам: support@orion.ua

Правила безпечного використання

- Встановлюйте ваги на рівну та тверду поверхню.
- Завжди зважуйтеся на одному і тому ж місці, на одній і тій же поверхні. Нерівні поверхні можуть вплинути на точність вимірювання ваги.
- Зніміть зайвий одяг та взуття перед зважуванням. Радимо зважуватися перед вживанням їжі та вранці.
- Очищуйте ваги вологою тканиною. Намагайтеся, щоб вода не потрапляла всередину ваг.
- Не допускайте попадання на ваги води, це може пошкодити електронні частини приладу.
- Не зберігайте ваги в перевернутому положенні, батареї можуть потекти.
- Витягніть батарейки, якщо не збираєтеся користуватися вагами тривалий час.
- Акуратно користуйтеся вагами. Не стрибайте на вагах та не впускайте їх.

Технічні характеристики

- Чотири датчики для покращення точності вимірів
- Максимальна вага 180кг/396фунтів/28,4стоунів
- Похибка вимірювання 100г/0,2фунта/ 1/4стоуна
- LCD дисплей
- Увімкнення одним натисненням
- Автоматичне скидання значень на нуль 0
- Автоматичне вимкнення
- Індикатор перевантаження
- Індикатор низького заряду батареї

Джерело живлення

- Літієві батарейки в комплекті (CR2032). Зніміть ізоляційне покриття з батарейних контактів перед використанням батарейок. Замініть батарейки новими, якщо блимає індикатор низького заряду батареї.

Інструкції з експлуатації

- Крок 1. Доторкніться ногою по центру ваг один раз для увімкнення приладу.
- Крок 2. На дисплеї з'явиться значок "0.0"
- Крок 3. Ваги готові до використання.

Якщо Ви перемістили ваги, повторіть описані вище дії. Якщо Ви не переміщали ваги, просто станьте на них для початку зважування.

- Крок 4. Станьте на ваги. Поставте ноги рівно, не рухайтеся. Почекайте декілька секунд, результат зважування засвітиться на дисплеї.

Автоматичне вимкнення

Ваги вимкнуться автоматично після того, як Ви зійдете з них. (Якщо після появи на екрані значка "0.0" не відбувається процес зважування, ваги автоматично вимкнуться через 6 секунд).

Індикатор перевантаження

Коли ваги перевантажуються (більше 180кг/396фунтів/28,4стоунів), на дисплеї з'являється значок: ERR

Індикатор заряду батареї

Коли необхідно замінити батареї, на дисплеї з'явиться значок: LO

Зніміть кришку відсіку батарейок, витягніть використані батареї. Нігтем або з допомогою гострого предмету підведіть металеву пластину. Витягніть батареї. Не згинайте контакти, вони можуть зламатися. Утилізуйте використані батареї. Не кидайте батареї у вогонь.

Примітка: Унаслідок постійного процесу внесення змін і поліпшень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі відмінності. Ми сподіваємося, що Ви звернете на це увагу.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION www.orion.ua

Відгуки і пропозиції приймаються за адресою support@orion.ua

ORION

ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ

Модель: ORION OS-09BF

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

РУССКИЙ

RUS



Внимательно прочитайте руководство пользователя перед использованием весов и сохраните его для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Уважаемый Покупатель,

Большое СПАСИБО Вам за покупку весов ORION OS-09BF!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого прибора! Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описания и объяснения всех функций.

С уважением,

Команда ORION ELECTRONICS

Детали: <http://www.orion.ua>

Пишите нам: support@orion.ua

Правила безопасного использования

- Устанавливайте весы на ровную и твердую поверхность.
- Всегда взвешивайтесь на одном и том же месте, на одной и той же поверхности. Неровные поверхности могут повлиять на точность измерения веса.
- Снимите лишнюю одежду и обувь перед взвешиванием. Рекомендуем взвешиваться перед приемом пищи и утром.
- Очищайте весы влажной тканью. Старайтесь, чтобы вода не попадала внутрь весов.
- Не допускайте попадания на весы воды, это может повредить электронные части прибора.
- Не храните весы в перевернутом положении, батарейки могут потечь.
- Извлеките батарейки, если не собираетесь пользоваться весами продолжительное время.
- Аккуратно пользуйтесь весами. Не прыгайте на весах и не роняйте их.

Технические характеристики

- Четыре датчика для увеличения точности измерений
- Максимальный вес 180кг/396фунтов/28,4стоунов
- Погрешность измерения 100г/0,2фунта/ 1/4стоуна
- LCD дисплей
- Включение одним нажатием
- Автоматический сброс значений на ноль 0
- Автоматическое выключение
- Индикатор перегрузки
- Индикатор низкого заряда батареи

Источник питания

- Литиевые батарейки в комплекте (CR2032). Снимите изоляционное покрытие с батарейных контактов перед использованием батареек. Замените батарейки новыми, если мигает индикатор низкого заряда батареи.

Инструкции по эксплуатации

- Шаг 1. Дотроньтесь ногой по центру весов один раз для включения прибора.
- Шаг 2. На дисплее появится значок “0.0”
- Шаг 3. Весы готовы к использованию.

Если Вы переместили весы, повторите описанные выше действия. Если Вы не перемещали весы, просто станьте на них для начала взвешивания.

- Шаг 4. Станьте на весы. Поставьте ноги ровно, не двигайтесь. Подождите несколько секунд, результат взвешивания засветится на дисплее.

Автоматическое выключение

Весы отключатся автоматически, когда Вы с них сойдете. (Если после появления на экране значка “0.0” не происходит процесс взвешивания, весы автоматически выключатся через 6 секунд).

Индикатор перегрузки

Когда весы перегружаются (более 180кг/396фунтов/28,4стоунов), на дисплее появляется значок: ERR

Индикатор заряда батареи

Когда необходимо заменить батарейки, на дисплее появится значок: LO

Снимите крышку отсека батареек, извлеките использованные батарейки.

С помощью острого предмета приподнимите металлическую пластину.

Извлеките батарейки. Не сгибайте контакты, они могут сломаться.

Утилизируйте использованные батарейки. Не бросайте батарейки в огонь.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua

ORION

ELECTRONIC PERSONAL SCALE

Model: ORION OS-09BF

USER'S GUIDE

ENGLISH

GB



Please read it carefully before use and save it

*Dear Customer,
Thank you for buying ORION products! Welcome to use!
Please read this User's Guide carefully before use and save it.
Best regards,
ORION ELECTRONICS Team
More details: <http://www.orion.ua>
Mail to us: support@orion.ua*

Care and Attention

- Place your scale on a hard flat surface will ensure the greatest accuracy and repeatability
- Always weigh yourself on the same scale placed on the same floor surface. Uneven floors may affect the readings.
- Always weigh yourself without clothing or footwear, and before meals. The first thing in the morning is the best time.
- Clean your scale with a damp cloth but do not allow water to get inside the scale. Do not use any chemical clearing agents.
- Do not allow your scale to become saturated with water as this can damage the electronics components.
- Do not store the scale in an upright position when not in use as this will drain the batteries.
- Remove the batteries if the scales are not going to be used for a long period of time.
- Treat your scale with care as it is a precision instrument, do not drop it or jump up or down on it.

Specifications

- Equipped with four high precision Strain Gauge sensors.
- Capacity 180kg/396lb/28.4st
- Division 100g/0.2 lb/ 1/4st
- LCD Display
- Step-on Switch
- Automatic Zero resetting
- Automatic switch off
- Over load indicator
- Low battery indicator

Power Supply

- Lithium batteries are included (CR2032). Please remove the insulation sheet from the battery contacts before using. Replace the batteries when the low battery indicator shows.

Operating Instructions

- Step 1. Press the platform centre and remove your foot.
- Step 2. “0.0” will be displayed
- Step 3. The scale will switch off and now it is ready for use.

This initialisation process must be repeated if the scale is moved. At all other times step straight on the scale.

- Step 4. Gently step on the scale. Put your feet evenly on the scale without moving and wait whilst the scale computes weight. Your correct weight will then be displayed in the following way: 80.3 Kg.

Automatic switch off

When you step off the scale, it will automatically switch off. (If no weighting is carried out while the zero is being displayed, the scale will automatically switch off after approximately 6 seconds).

Overload indicator

When the scale is overloaded (over 180kg/396lb/28.4st) the following will appear on the screen: ERR

Battery Change Indicator

When the batteries need replacing the following will appear on the screen: LO
Please open the back board of the scale, then take the batteries carefully out of the battery compartment. Please push the metal sheet outwards by your finger nails or a sharp instrument.

The battery will pop up. Do not bend the contacts back while you do this, or they may break. Dispose of the old batteries in a safe place. Do not place on fire.

Subject to change without notice

Extra information on ORION company web-site www.orion.ua
We take your opinion and offers by E-mail support@orion.ua