

**ORION<sup>®</sup>**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

---

**КАВОМОЛКА**  
**Модель: OR-CG03**

**УКРАЇНСЬКА    UA**

**230В,50Гц,150Вт**



## **Шановні покупці!**

### **Дуже ВДЯЧНІ Вам за покупку кавомолки ORION!**

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати справжнє задоволення від функцій й можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції, та збережіть її на майбутнє.

### **ТЕХНІЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Потужність - 150 Вт
- Джерело живлення - 230В, 50 Гц
- Ємність – макс. 85 г
- Ніж з нержавіючої сталі
- Безпечний вимикач
- Місце для намотування й зберігання шнура
- Захист від перегріву
- Штепсельна вилка стандарту VDE, мережний шнур довжиною 1 м.

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.

1. Уважно прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням приладу переконайтесь, щоб напруга розетки співпадала з напругою, зазначеною на приладі.
3. Прилад не призначений для використання дітьми та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку. Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
4. Встановіть прилад на плоску та стійку поверхню, не ставте його біля газових плит або інших гарячих поверхонь.
5. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам прилад у воду або іншу рідину.
6. Відключайте прилад від мережі, якщо довго ним не користуєтесь, а також перед чищенням.
7. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджений шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджений сам прилад. Не розбирайте та не лагодіть прилад самостійно. Віднесіть його до сервісного центру для ремонту.
8. Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у даній інструкції. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях. Прилад не призначений для використання в комерційних цілях та поза приміщенням.
9. Прилад не розрахований на тривалу безперервну роботу. Рекомендований час безперервної роботи - 1 хвилина. Якщо Вам необхідно перемолоти велику кількість кавових зерен, то по закінченні однієї хвилини роботи приладу вимкніть його й дайте йому охолонути.
10. Прилад призначений тільки для перемелювання зерен кави.
11. Ємність: даний прилад перемелює максимум 85 г кави за один раз.
12. Не залишайте працюючий прилад без нагляду біля дітей.
13. Не допускайте розміщення шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
14. Для переміщення приладу не тягніть за мережний шнур.
15. Відкривайте кришку тільки після того, як ніж перестане крутитися. Будьте обережні.
16. Після експлуатації відключіть прилад від мережі.
17. Збережіть дану інструкцію.

## **ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ**

Протріть ємність, ніж та кришку кавомолки вологою тканиною, а потім, витріть насухо. Перед експлуатацією приладу переконайтеся, що всі деталі кавомолки надійно закріплені на своїх місцях.

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ**

- Зніміть кришку. Переконайтеся, що ніж знаходиться на місці. Наповніть кавовими зернами ємність для перемелювання кави. Ця кавомолка здатна перемолоти 85 г кави за один раз.
- Помістіть кришку на кавомолку.
- Підключіть кавомолку до мережі.
- Притисніть кришку однією рукою, іншою рукою натисніть на кнопку та утримуйте її, поки не отримаєте бажаний результат. Відкривайте кришку тільки після того, як ніж перестане рухатися. Будьте обережні.
- Час роботи кавомолки для отримання певного ступеня помелу:  
Грубий помел: 10 секунд;  
Середній помел: 20-30 секунд;  
Дрібний помел: 40-60 секунд.
- Після завершення процесу помелу дочекайтеся повної зупинки роботи ножа кавомолки.
- Відключіть прилад від мережі. Відкрийте кришку кавомолки та витягніть порошок.

**УВАГА! Щоб запобігти отримання травми, завжди дочекайтесь повної зупинки роботи ножа кавомолки перед тим, як витягнути перемелену каву!**

## **ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД**

- Відключіть кавомолку від мережі.
- Протріть корпус та кришку кавомолки вологою ганчіркою.
- Витягніть ніж поворотом проти годинникової стрілки. Ретельно очистіть його.
- Протріть ємність для перемелювання кави вологою ганчіркою.
- Після очищення досуха протріть усі деталі кавомолки.
- Не використовуйте для чищення абразиви та розчинники.

**Примітка: Ніколи не занурюйте кавомолку у воду.**

### **Зберігання, транспортування, ресурс, утилізація**

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) повинно бути недоступним для потрапляння вологи, прямого сонячного світла й повинно виключати можливість механічних пошкоджень. Пристрій рекомендується зберігати при температурі від 0 ° С до 40 ° С, вологості - від 30% до 80%. Пристрій не містить шкідливих матеріалів і безпечний при експлуатації й утилізації (крім спалювання в непристосованих умовах). Даний пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного пристрою. Здайте пристрій у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний пристрій. Компетентні люди відправлять даний пристрій на безпечну для навколишнього середовища переробку.

### **Гарантії постачальника**

Кавомолка OR-CG03 відповідає затвердженому зразку. При дотриманні власником правил експлуатації, викладених у даному Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному обсязі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі Укрсепро, не виявляє шкідливого впливу на навколишнє середовище й людину й визнане придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний строк експлуатації —12 місяців з моменту покупки без обліку часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію дається при заповненні відомостей прикладеного гарантійного талона.

Найменування: ORION OR-CG03  
Основне призначення: Кавомолка  
Країна виробник: Китайська Народна Республіка  
Виготівник і розробник: Оріон Електроніко Лтд.  
Адреса виготівника: Угорщина, 1106 Будапешт, вул. Ясберени, буд. 29  
Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців  
Гарантійне обслуговування й сервіс: ТОВ "Фокстрот сервіс", м.Київ, вул.Щусева 44  
Сертифікати: CE  
Вага нетто: 544г  
Вага брутто: 616г  
Колір: сріблястий

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)