

**ORION<sup>®</sup>**

## **ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

---

**КАВОМОЛКА**  
**Модель: OR-CG02**

**УКРАЇНСЬКА    UA**

**230В,50Гц,120Вт**

## **Шановні покупці!**

### **Дуже ВДЯЧНІ Вам за покупку кавомолки ORION!**

Ми щиро віримо у те, що впродовж багатьох років Ви будете отримувати справжнє задоволення від функцій й можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій і зрозумілій формі описує та роз'яснює усі функції та збережіть її на майбутнє.

### **ТЕХНІЧІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

- Потужність - 120 Вт
- Джерело живлення - 230В, 50 Гц
- Ємність - 50 г (8 чашок)
- Ніж із нержавіючої сталі
- Безпечний вимикач
- Місце для намотування й зберігання шнура
- Вмонтований охолоджуючий вентилятор
- Захист від перегріву

### **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням приладу переконайтесь, щоб напруга розетки співпадала з напругою, зазначеною на приладі.
3. Прилад не розрахований на тривалу безперервну роботу. Рекомендований час безперервної роботи - 1 хвилина. Якщо Вам необхідно перемолоти велику кількість кавових зерен, то по закінченні однієї хвилини роботи приладу вимкніть його й дайте йому охолонути.
4. Прилад призначений тільки для перемелення зерен кави.
5. Ємність: даний прилад перемелює максимум 50 г кави за один раз.
6. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам прилад у воду або іншу рідину.
7. Не залишайте працюючий прилад без нагляду біля дітей.
8. Встановіть прилад на плоску поверхню, не ставте його біля газових плит або інших гарячих поверхонь.
9. Відключайте прилад від мережі, якщо довго ним не користуєтесь, а також перед чищенням.
10. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджений шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджений сам прилад. Віднесіть його у сервісний центр для ремонту.
11. Не допускайте розміщення шнура на куті стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.
12. Не використовуйте прилад поза приміщенням.
13. Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у даній інструкції.
14. Збережіть дану інструкцію.
15. Для переміщення приладу не тягніть за мережевий шнур.
16. Відкривайте кришку тільки після того, як ніж перестане крутитися. Будьте обережні.
17. Будьте особливо уважні, якщо приладом користуються діти або люди з обмеженими можливостями.
18. Після експлуатації відключіть прилад від мережі.
19. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.

## ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Протріть ємність і кришку кавомолки вологою тканиною, а потім, витріть насухо. Перед експлуатацією приладу переконайтеся, що всі деталі кавомолки надійно закріплені на своїх місцях.

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

- Підключіть кавомолку до мережі. Наповніть зернами кави ємність для перемелювання кави. Помістіть кришку на кавомолку.
- Дана кавомолка може перемолоти 50 г кави (на 8 чашок) за один раз.
- В цілях безпеки кавомолка зроблена так, що ніж починає роботу тільки при закритій кришці кавомолки. Щоб перемолоти каву, натисніть на кнопку та утримуйте її, поки не отримаєте бажаний результат.
- Побачити ступінь помолу кави можна під час роботи через прозору кришку кавомолки.
- Після завершення процесу помолу, відпустіть кнопку й дочекайтесь повної зупинки роботи ножа кавомолки.
- Відключіть прилад від мережі. Відкрийте кришку кавомолки й витягніть порошок.

**УВАГА!** Щоб запобігти отримання травми, завжди дочекайтесь повної зупинки роботи ножа кавомолки перед тим, як витягнути перемелену каву!

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Ніколи не занурюйте кавомолку в воду.
- Відключіть прилад від мережі.
- Протріть корпус кавомолки вологою тканиною.
- Не використовуйте для чищення абразиви та розчинники.

## ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Даний знак означає, що даний прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на навколишнє середовище або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації даного приладу. Здайте прилад у спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого був придбаний даний прилад. Компетентні люди відправлять даний прилад на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Додаткова інформація на web-сайті компанії ORION [www.orion.ua](http://www.orion.ua)  
Відгуки та пропозиції приймаються за адресою [support@orion.ua](mailto:support@orion.ua)