

ORION®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОФЕМОЛКА
Модель: OR-CG02

РУССКИЙ **RUS**

230В,50Гц,120Вт

Уважаемые покупатели!

Большое СПАСИБО Вам за покупку кофемолки ORION!

Мы искренне верим в то, что в течение многих лет Вы будете получать истинное удовольствие от функций и возможностей этого изделия!

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию, которая в простой и понятной форме содержит описание и объяснение всех функций, и сохраните ее на будущее.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощность - 120 Вт
- Источник питания - 230В, 50 Гц
- Емкость - 50 г (8 чашек)
- Нож из нержавеющей стали
- Безопасный выключатель
- Место для намотки и хранения шнура
- Встроенный охлаждающий вентилятор
- Защита от перегрева

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При использовании электрических приборов соблюдайте следующие правила безопасности.

1. Прочитайте инструкцию.
2. Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение розетки совпадает с напряжением, указанным на приборе.
3. Прибор не рассчитан на длительную непрерывную работу. Рекомендованное время непрерывной работы - 1 минута. Если Вам необходимо перемолоть большое количество зерен, по истечении одной минуты работы прибора выключите его и дайте ему остыть.
4. Прибор предназначен только для перемалывания кофейных зерен.
5. Емкость: данный прибор перемалывает максимум 50 г кофе за один раз.
6. Во избежание удара электрическим током не погружайте шнур, вилку или сам прибор в воду или другую жидкость.
7. Не оставляйте работающий прибор без наблюдения вблизи детей.
8. Устанавливайте прибор на плоскую поверхность, не допускайте расположения вблизи газовых плит или других горячих поверхностей.
9. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой.
10. Не пользуйтесь прибором, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка, а также, если поврежден сам прибор. Отнесите его в сервисный центр для ремонта.
11. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
12. Не используйте прибор вне дома.
13. Используйте прибор только в целях, указанных в этой инструкции.
14. Сохраните эту инструкцию.
15. Для перемещения прибора не тяните за сетевой шнур.
16. Открывайте крышку только после того, как нож перестанет двигаться. Будьте осторожны.
17. Будьте особенно внимательны, если прибор используется детьми или людьми с ограниченными возможностями.
18. После эксплуатации отключите прибор от сети.
19. Используйте прибор только в бытовых целях.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Протрите емкость и крышку кофемолки влажной тряпкой, а затем, вытрите насухо. Перед эксплуатацией прибора убедитесь, что все детали кофемолки надежно закреплены на своих местах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

- Подключите кофемолку к сети. Наполните кофейными зернами емкость для перемалывания кофе. Поместите крышку на кофемолку.
- Данная кофемолка способна перемолоть 50 г кофе (на 8 чашек) за один раз.
- В целях безопасности кофемолка устроена так, что нож начинает работу только при закрытой крышке кофемолки. Чтобы перемолоть кофе, нажмите на кнопку и удерживайте ее, пока не получите желаемый результат.
- Увидеть степень помола кофе можно во время работы через прозрачную крышку кофемолки.
- После завершения процесса помола, отпустите кнопку и дождитесь полной остановки работы ножа кофемолки.
- Отключите прибор от сети. Откройте крышку кофемолки и извлеките порошок.

ВНИМАНИЕ! Чтобы избежать получения травм, всегда дожидайтесь полной остановки работы ножа кофемолки перед тем, как извлечь перемолотый кофе!

ЧИСТКА И УХОД

- Никогда не погружайте кофемолку в воду.
- Отключите прибор от сети.
- Протрите корпус кофемолки влажной тканью.
- Не используйте для чистки абразивы и растворители.

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА



Данный знак означает, что данный прибор нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы избежать возникновения негативного влияния на окружающую среду или здоровье человека, необходимо выполнять требования по утилизации данного прибора. Сдайте прибор в специализированный пункт или обратитесь к продавцу, у которого был приобретен данный прибор. Компетентные люди отправят данный прибор на безопасную для окружающей среды переработку.

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua