

АВТОМОБІЛЬНИЙ CD/MP3 РЕСИВЕР



Інструкція з експлуатації

Для моделей: CPD-180R(RED), CPD-180G(GREEN)

ЗМІСТ

1.	ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ	3
2.	ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ	3
3.	ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ	6
4.	ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ	7
5.	РОБОТА З USB/SD/ММС НОСІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ	8
6.	РАДІО	9
7.	ВІДТВОРЕННЯ МР3/WMА ФАЙЛІВ	11
8.	МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ	12
9.	ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	14
10.	ІНСТАЛЯЦІЯ	15
11.	ЗАХИСТ ВІД КРАДІЖКИ	16
12.	ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ	17
13.	ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	18
14.	КОМПЛЕКТАЦІЯ	19

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Дякуємо, що віддали перевагу продукції ORION.

Ознайомтеся з даною інструкцією, щоб правильно використовувати всі функції даного пристрою. Збережіть дану інструкцію як довідкову інформацію щодо експлуатації та заходів безпеки.

Примітки щодо дисків:

- використання запилених дисків або дисків з дефектами може викликати переривання звуку й зображення.
- тримайте диски так, як показано на малюнку.
- не торкайтеся до немаркованої сторони диска.
- не прикріплюйте до дисків ярлики, наклейки, захисні аркуші та ін.
- уникайте впливу на диски прямих сонячних променів або високих температур.
- протирайте запилений диск у напрямку від центра диска до краю тільки м'якою серветкою для очищення.
- Ніколи не використовуйте розчинники, такі як бензин або ті, що містять спирт.
- Даний виріб не відтворює диски діаметром 8 см. Не користуйтеся дисками з діаметром 8 см, які знаходяться у перехідниках або дисками незвичайної форми. Ви не зможете витягти їх із програвача, і це призведе до порушень у роботі виробу.



2. ДЛЯ БЕЗПЕЧНОГО І ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ

- Пристрій не призначений для використання людьми з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, крім випадків, коли здійснюється контроль іншими особами, відповідальними за їх безпеку.
- Цей виріб є технічно складним товаром і відноситься до побутової радіоелектронної апаратури.
- Монтаж і експлуатація цього пристрою повинні здійснюватися відповідно до цього Посібника. Монтаж пристрою здійснюється в штатне місце в панелі приладів автомобіля, підключення і налаштування виробу чітко викладені у цьому Посібнику і можуть бути виконані споживачем в повному об'ємі самостійно. Проте завод-виготівник рекомендує Вам доручити проведення вказаного комплексу робіт сервісному центру.
- Завод-виготівник не несе відповідальності за проблеми, що виникли внаслідок самостійної установки пристрою!
- Для подачі живлення на цей пристрій може використовуватися тільки джерело живлення з напругою +12В постійного струму; мінусова клема акумуляторної батареї має бути сполучена з "масою".
- Перед установкою пристрою, будь ласка, повністю прочитайте даний Посібник. Установка пристрою вимагає підключення до багатьох штатних систем автомобіля. Автомобілі мають низьковольтні або мультиплексні системи, які можуть бути пошкоджені при використанні низькоомних перевірочних приладів, наприклад, перевірочних ламп або логічних пробників (які використовуються для тестування комп'ютерів). Для перевірки усіх штатних ланцюгів автомобіля перед підключенням встановлюваного пристрою використовуйте тільки високоякісний цифровий мультиметр.
- Не намагайтеся у разі поломки відкрити корпус пристрою і відремонтувати його самостійно. Якщо пристрій не працює

правильно, зверніться до відповідного розділу цього Посібника. Помилки, допущені при установці і експлуатації пристрою, можуть бути іноді прийняті за його несправність. Якщо несправність не усунена, зверніться до сервісного центру.


- При митті автомобіля стежте, щоб всередину пристрою не потрапила вода, оскільки це може привести до його пошкодження. Неприпустимо попадання рідин в пристрій при митті панелі приладів, внутрішній частині вітрового скла і/або випадкове проливання рідини на приладову панель, а також через нещільність моторного щита при митті моторного відсіку, при подачі миючої суміші під тиском, оскільки це може привести до виходу з ладу пристрою.
- Після використання автомобіля на відкритому повітрі необхідно пилососити салон, щоб комахи (пил та ін.) не потрапили всередину пристрою і його складових частин. Попадання всередину пристрою і його складових частин комах неприпустимо.
- Ніколи не поміщайте будь-які предмети всередину відсіку диска пристрою, окрім самого диска. Вузли, що знаходяться усередині пристрою, можуть бути пошкоджені будь-якими сторонніми предметами.
- Коли пристрій не використовується, виймайте з нього диск. Не залишайте диск в отворі відсіку програвача. Зберігайте диски чимдалі від прямих сонячних променів.
- Температура. Пристрій може працювати неправильно при екстремально високих або екстремально низьких температурах. У такому разі припиніть користуватися пристроєм до тих пір, поки температура не стане нормальною, пристрій обладнаний вбудованою схемою захисту. Коли температура усередині пристрою підвищується до певної величини, схема захисту автоматично зупиняє відтворення. В цьому випадку дайте пристрою можливість охолонути, а потім знову увімкніть пристрій.
- Конденсат. У дощову погоду або в умовах підвищеної вологості, а також в холодну пору року відразу ж після того, як увімкнено обігрівач салону автомобіля, на оптичному пристрої зчитування сигналу розташованому усередині пристрою може сконденсуватися волога. У разі виникнення конденсації вологи пристрій не зможе зчитувати інформацію з диска і, отже, працюватиме неправильно. Для усунення такої несправності витягніть з пристрою диск і почекайте, поки волога, що сконденсувалася, не випарується (близько години).
- "Перескакування" відтворення. Коли автомобіль рухається по нерівній дорозі, по дорозі з пошкодженим покриттям або по бездоріжжю, при відтворенні аудіо/відео файлів можуть з'являтися пропуски звучання і/або відтворюваного зображення. Рекомендується понизити швидкість і плавно долати перешкоди, для виключення перескакування відтворення. Часті поїздки в режимах руху по дорозі з пошкодженим покриттям або по бездоріжжю можуть привести до механічних ушкоджень (обриву) гумових демпферів програвача, розташованого усередині пристрою.
- Очищення. Не намагайтеся очищати пристрій з допомогою будь-яких хімічних речовин, оскільки це може привести до погіршення його зовнішнього вигляду. Для очищення корпусу пристрою використовуйте тільки чисту і суху ганчірку.
- Для того, щоб уникнути ушкодження рідкокристалічного монітора стежте за тим, щоб всередину монітора не потрапила вода або які-небудь напої (рідини). У разі попадання рідини всередину рідкокристалічного монітора вимкніть живлення, відключіть запобіжник ланцюга живлення і якнайскоріше зверніться з пристроєм до сервісного центру.
- Стежте за тим, щоб всередину рідкокристалічного монітора через вентиляційні отвори не потрапляли металеві або легко займисті предмети.
- У разі виявлення наступних ознак відразу ж вимкніть пристрій та відправте його назад до центру гарантійного обслуговування або дилера/дистриб'ютора, у якого він був придбаний:

- а) наявність води або інших об'єктів у пристрої;
- б) дим;
- в) підозрілий запах.
- Для демонстрації і для зручності пояснення принципу використання цього пристрою використовуються ілюстрації. Проте, ці ілюстрації не обов'язково відповідають зображенню, що виводиться на дисплей пристрою.

Для безпечного керування автомобілем

- Для безпечного використання функцій пристрою, будь ласка, не забувайте виконувати вимоги Правил дорожнього руху України. Окрім цього намагайтеся дотримуватися загальних правил поведінки з Вашим автомобілем, як джерелом підвищеної небезпеки.
- Ці правила, в першу чергу, визначаються ризиком виникнення загрози для життя або здоров'я третіх осіб, спричинення шкоди їх майну, домашнім тваринам або довкіллю.
- Якщо водій автомобіля хоче переглядати відеоматеріали на екрані пристрою, необхідно перед переглядом припаркувати автомобіль в безпечному місці.
- Обов'язково встановлюйте важіль управління автоматичної трансмісії в положення "PARK", а важіль перемикачів ручної коробки передач - в нейтральне положення.
- Завжди ставте автомобіль на гальмо стоянки, яке повинне знаходитися в справному стані і унеможливити рух автомобіля.
- Завжди паркуйте автомобіль на відкритому, добре провітрюваному майданчику.
- Підтримуйте відносно низький рівень гучності, щоб під час руху мати можливість чути усе, що відбувається навколо автомобіля.
- Не міняйте диски, не регулюйте гучність і не здійснюйте які-небудь інші операції управління пристроєм, які можуть відвернути Вашу увагу від управління автомобілем.

3. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ



1. Виймання диска
2. Увімкнення/вимкнення системи (тривале натиснення)/ увімкнення/вимкнення звуку
3. Налаштування радіостанцій/перемикання вперед/назад
4. Зняття передньої панелі
5. Вибір джерела сигналу: Radio, Disc, USB, Card, Aux IN
6. Вибір діапазону тюнера
7. У режимі відтворення диска:
 - Кнопка 1: - пауза/відновлення відтворення;
 - Кнопка 2: функція INT (прослуховування перших 10 секунд кожного треку);
 - Кнопка 3: режим повторного відтворення;
 - Кнопка 4: режим відтворення у довільному порядку;
 - Кнопка 5: Перехід до попередньої MP3 папки (якщо на диску декілька папок)/Пропуск 10 MP3 треків назад (тривале натиснення)
 - Кнопка 6: Перехід до наступної MP3 папки (якщо на диску декілька папок)/Пропуск 10 MP3 треків вперед (тривале

- натиснення)
- У режимі відтворення радіо:
- Кнопки 1-6: Вибір попередньо встановленої радіостанції;
 - Натискайте одну з кнопок більше 2 секунд для запам'ятовування радіостанції у пам'яті
8. AMS: сканування попередньо встановлених радіостанцій/автоматичний пошук та запам'ятовування станцій
 9. AUX IN
 10. USB порт
 11. Слот для карт SD/MMC
 12. PTY: пошук програм певного типу
 13. TA: функція прийому повідомлень про дорожній рух
 14. AF: режим пошуку альтернативних частот; увімкнення/вимкнення режиму REG
 15. Слот для диска
 16. Сенсор дистанційного керування
 17. Налаштування гучності/аудіо налаштування/вхід до меню
 18. Відображення годинника/налаштування

4. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ

Увімкнення/вимкнення пристрою.

Щоб увімкнути пристрій, натисніть кнопку **[⏻/MUTE]** на панелі. Натисніть і утримуйте **[⏻/MUTE]** декілька секунд для його вимкнення.

Регулювання рівня гучності

Обертайте ручку регулятора гучності (17) на панелі пристрою для збільшення або зменшення рівня гучності (відповідно вправо й уліво).

Повне вимкнення звуку

Коли пристрій увімкнений, натисніть **[⏻/MUTE]** для повного вимкнення звуку. На дисплеї з'явиться символ «MUTE». Натисніть **[⏻/MUTE]** знову для відновлення звучання.

Аудіо налаштування

Декілька разів натискайте регулятор гучності (17) для вибору одного з аудіо параметрів для налаштування. Повертайте регулятор гучності вправо/вліво для налаштування вибраного параметра.

Перемикання між режимами

Для перемикання між режимами натискайте кнопку **[SRS]**: радіо – Disc - USB – SD/MMC card – AUX.

Підключення пристроїв через інтерфейс AUX

- Підключіть до пристрою портативний аудіо плеєр через інтерфейс AUX .
- Натискайте кнопку **[SRS]** для вибору режиму AUX .

Годинник

Натисніть кнопку **[DISP]** на панелі пристрою для відображення годинника на дисплеї. Натисніть та утримуйте кнопку **[DISP]** для входу до меню налаштування годинника, цифри на екрані заблимають:

1. Встановіть хвилини, обертаючи регулятор гучності проти годинникової стрілки.
2. Встановіть години, обертаючи регулятор гучності за годинниковою стрілкою.

Скидання налаштувань пристрою

Натисніть кнопку RESET будь-яким тонким гострим предметом для відновлення заводських налаштувань.



5. РОБОТА З USB/SD/MMC НОСІЯМИ ІНФОРМАЦІЇ

Використання карт (SD)

1. Вставте картку пам'яті (SD) у відповідний slot, пристрій автоматично почне зчитування файлів. На екрані з'явиться символ CARD.
2. Щоб вийняти карту: натисніть кнопку **[SRS]** та виберіть інший режим; легенько натисніть на карту та витягніть її зі слота.

Використання USB носіїв інформації

1. Вставте USB носій інформації у USB порт. Пристрій автоматично почне зчитування файлів.
2. Щоб вийняти USB носій інформації: натисніть кнопку **[SRS]** та виберіть інший режим; витягніть USB носій інформації з пристрою.





Примітки щодо використання USB/MMC/SD носіїв інформації

USB функції (тип флеш-пам'яті) відтворення MP3 файлів

1. Підтримка SD/MMC карт пам'яті
2. Підтримка USB флеш-пам'ять 2 в 1
3. Підтримка FAT 12/FAT 16/FAT 32
4. Тег (ID3 tag ver 2.0)
 - Ім'я/Виконавець/Альбом : підтримка 32 байтів
5. Підтримка USB 1.1
 - Підтримка USB 2.0

(Швидкість передачі даних USB 2.0 може не підтримуватися, придбайте USB 1.1 з тією ж самою швидкістю передачі даних).

Не всі USB пристрої сумісні з даним пристроєм.



6. РАДІО

Вибір смуги частот (діапазону)

В режим радіо натискайте кнопку **[BAND]** для вибору діапазону.

Пошук радіостанцій

1. Для ручного пошуку радіостанцій, короткочасно натискайте **▶▶** або **◀◀** . Частота буде поступово збільшуватися або зменшуватися.
2. Для виконання автоматичного пошуку радіостанції, натисніть і утримуйте не менш трьох секунд кнопку **▶▶** або **◀◀** , а потім відпустіть її. Тюнер буде виконувати сканування частот доти, поки не буде знайдена станція з досить сильним сигналом.

Автоматичне запам'ятовування радіостанцій

Натисніть кнопку **[AMS]** для сканування попередньо встановлених радіостанцій. Натисніть та утримуйте дану кнопку для автоматичного пошуку та запам'ятовування станцій з найсильнішим сигналом у вибраному діапазоні (від 1 до 6). *Примітка: попередньо збережені радіостанції будуть стерті.*

RDS Загальна інформація

Режим AF (режим альтернативних частот)

Якщо сигнал слабкий, увімкнення функції **AF** дозволить пристрою здійснити автоматичний пошук іншої станції з такою ж **PI** (ідентифікацією програми), що і поточна станція, але із сильнішим сигналом.

PS - назва радіомовної станції. Замість частоти на екрані буде відображена назва радіомовної станції.

Для увімкнення режиму AF:

Натисніть кнопку **[AF]** для увімкнення/вимкнення функції **AF**.

AF ON: функція AF увімкнена

AF OFF: функція AF вимкнена

Примітка. Індикатор AF на РК-дисплеї буде горіти, поки отримується RDS-інформація. Якщо послуга RDS недоступна у вашому регіоні, вимкніть режим AF.

Режим REG

Натисніть та утримуйте кнопку **[AF]** для увімкнення/вимкнення функції REG.

REG ON: функція **AF** буде використовувати регіональний код (PI), і автоматичне налаштування можна буде виконати тільки на станції в межах цього регіону.

REG OFF: функція **AF** не буде брати до уваги регіональний код (PI), тому можна буде виконати автоматичне налаштування на станції в інших регіонах.

Послуга CT

Коли транслюється RDS станція послуга CT автоматично налаштовує час.

Режим TA (повідомлення про дорожній рух)

Деякі станції **RDS FM** періодично надають інформацію про дорожній рух.

TP (Ідентифікація програм дорожніх повідомлень)

Радіомовлення інформації про рух.

TA (Повідомлення про дорожній рух)

Повідомлення по радіо про ситуацію на дорозі.

Для увімкнення режиму TA:

Натисніть кнопку **[TA]** для увімкнення/вимкнення функції TA.

При отриманні повідомлення про ситуацію на дорозі засвітиться індикатор TA. Пристрій буде періодично переключатися в режим радіо (незалежно від поточного режиму) і буде відтворювати повідомлення на рівні звуку TA. Після завершення повідомлення пристрій повернеться в попередній режим і до попереднього рівня звуку. Якщо увімкнена функція TA, функції SEEK, SCAN, AMS будуть доступні, тільки якщо буде отриманий код ідентифікації програм дорожніх повідомлень (TP).

EON (перемикання на іншу мережу радіомовлення)

При одержанні даних EON засвітиться індикатор EON і запускаються функції TA і AF.

TA: інформація про рух на дорозі може бути отримана від поточної радіостанції або від радіостанцій іншої мережі.

AF: список частот діючих RDS-станцій обновляється даними EON. EON дозволяє радіо більш повноцінно використовувати інформацію RDS. Воно постійно обновляє список AF запрограмованих радіостанцій, включаючи ту, на яку було здійснене переключення. Якщо ви настроїли радіостанцію, що діє в регіоні вашого будинку, Ви зможете приймати радіомовлення цієї станції на альтернативних частотах або цю ж програму від іншої радіостанції. EON також відслідковує доступні в місці перебування TP-станції для більш швидкого прийому.

РежимPTY (ідентифікація типу програми)

Функція PTY дозволить Вам налаштувати програми певного типу. Наприклад: новини, рок музика, спорт та ін.

Натисніть кнопку PTY один або два рази для входу в режим PTY. Далі натискайте кнопки 1-6 для вибору певного типу програми. Під час пошуку та дисплеї відображається тип програми, що транслюється. Якщо не було знайдено жодної програми певного типу, з'являється повідомлення NO PTY, пристрій повернеться до звичайного режиму.

7. ВІДТВОРЕННЯ MP3/WMA ФАЙЛІВ

Під час відтворення MP3 файлів на дисплеї відображується ID3 інформація (теги): папка, файл, альбом, назва, виконавець, номер треку та час, що минув з початку відтворення.

Навігація по папках

Натисніть кнопку 5 для переходу до попередньої папки. Натисніть кнопку 6 для переходу до наступної папки.

Відомості про MP3

- MP3 (скорочено від MPEG Audio Layer 3) - один з найбільш поширених і популярних форматів цифрового кодування звукової інформації.
- Даний пристрій відтворює MP3 файли з CD-R та CD-RW дисків.
- Пристрій відтворює MP3 файли, що були записані у форматі сумісним з ISO 9660. Пристрій не відтворює MP3 файли, що були записані методом пакетного запису.
- Пристрій не відтворює MP3 файли, що мають розширення відмінне від “.mp3”.
- Якщо Ви намагаєтесь відтворити не MP3 файл з розширенням “.mp3”, можлива поява шуму при відтворенні.
- Пристрій може відтворювати файли не в тому порядку, в якому вони були записані.
- Максимальна глибина вкладених директорій (включаючи кореневу директорію): 8
- Максимальна кількість файлів і папок на диску: 256
- Якщо диск містить і аудіо треки і MP3 файли, пристрій відтворює тільки аудіо треки.
- При відтворенні диска із швидкістю 8 Кбіт/сек або «VBR» (Змінна швидкість передачі бітів), пройдений час відтворення може відобразитися некоректно, а також можлива некоректна робота функції INTRO.

Примітки щодо створення власних CD-R/CD-RW дисків, що містять MP3 файли

- Рекомендовано записувати на диск MP3 файли з частотою 44,1kHz та фіксованим бітрейтом 128 kbps
- Не записуйте на диск більше ніж 250 MP3 файлів
- Пристрій підтримує відтворення лише завершених (фіналізованих) дисків
- Переконайтеся, що MP3 диск було записано як диск даних, а не як аудіо диск
- Не записуйте файли або папки іншого формату разом з MP3 файлами на диск, у іншому випадку пристрою знадобиться більше часу для початку відтворення MP3 файлів
- На деяких CD-R/RW дисках дані можуть бути записані не належним чином, це залежить від якості виробництва дисків. У цьому випадку дані можуть бути відтворені неправильно. Рекомендуємо використовувати CD-R/RW диски високої якості

- Назва альбому або композиції може містити до 16 символів. використовуйте тільки символи латинського алфавіту та цифри
- Пристрій може не відтворювати треки у тому порядку, в якому вони були записані на диску

8. МЕНЮ НАЛАШТУВАНЬ

Натисніть та утримуйте регулятор гучності (17) для входу до меню налаштувань. Далі короткочасно натискайте дану кнопку для вибору одного з параметрів:

Режим TA (TA Mode)

Повертайте регулятор гучності для вибору одного з режимів: TA ALARM або TA SEEK.

Якщо увімкнено режим TA та відсутня передача інформації TP (інформація про дорожній рух) радіостанцією, на яку в даний момент налаштований радіоприймач, на дисплеї не будуть відображатися позначки TA/TP, буде активована одна з функцій: TA ALARM або TA SEEK.

Режим MASK (MASK Mode)

Повертайте регулятор гучності для вибору одного з режимів: MASK DPI або MASK ALL.

MASK DPI : Маскується тільки альтернативна частота (AF), яка має іншу ідентифікацію PI.

MASK ALL: Маскується альтернативна частота (AF), яка має іншу ідентифікацію PI і не передає сигнал RDS (NO RDS) за високої потужності радіосигналу.

Гучність TA (TA VOL)

Повертайте регулятор гучності для налаштування рівня гучності трансляції інформації про дорожній рух, коли увімкнено режим TA.

Режим RETUNE (RETUNE mode)

Повертайте регулятор гучності для вибору одного з режимів: RETUNE-S або RETUNE-L

Ця функція дозволяє вибрати тривалість інтервалу переналаштування, коли увімкнено режим TA SEEK.

- Режим RET-S: інтервал налаштування 45 секунд.

- Режим RET-L: інтервал налаштування 180 секунд.

Примітка: Режим RETUNE працює тільки в режимі TA SEEK.

Режим DSP (DSP Mode)

Повертайте регулятор гучності для вибору звукового ефекту DSP: POP -> ROCK -> CLASSIC -> FLAT -> DSP OFF.

LOUD ON/OFF

Повертайте регулятор гучності для увімкнення/вимкнення режиму тонокомпенсації.

Режим WOOF (WOOF ON/OFF Mode)

Повертайте регулятор гучності для увімкнення/вимкнення сабвуфера.

BEEP ON/OFF

Повертайте регулятор гучності для увімкнення/вимкнення звукової індикації натискань на кнопки.

Режим SEEK 1/2 (SEEK 1/2 Mode)

Повертайте регулятор гучності для вибору режиму пошуку 1 або 2.

SEEK 1: Пошук закінчиться одразу після виявлення радіостанції.

SEEK 2: Пошук не закінчиться, поки кнопка >> | чи | << не буде відпущена.

Режим STEREO/MONO (Радіо)

Повертайте регулятор гучності для вибору FM STEREO або MONO.

Режим LOCAL/DX (Радіо)

Повертайте регулятор гучності для вибору режиму прийому радіостанцій.

LOCAL - прийом тільки станцій з сильним сигналом;

DX - прийом усіх станцій поточного діапазону

Режим VOL (VOL Mode)

Повертайте регулятор гучності для вибору режиму VOLUME LAST/ADJUST.

VOL LAST: радіоприймач вмикається з тією гучністю, при якій він був вимкнений в останній раз.


VOL ADJ: у режимі VOL ADJ натисніть на регулятор гучності для входу у режим A-VOL (режим налаштування гучності). Далі повертайте регулятор гучності для налаштування гучності, з якою пристрій буде вмикатися.

Режим 12/24 HOURS

Повертайте регулятор гучності для вибору режиму відображення годинника: 12 годин або 24 години.

9. ЕЛЕКТРИЧНІ ПІДКЛЮЧЕННЯ



Схема електричних підключень:



	Функція	
	Роз'єм А	Роз'єм В
1		Задній правий(+)/Пурпурний
2		Задній правий (-)/Пурпурний з чорною смугою
3		Передній правий (+)/Сірий
4	Акумулятор 12В(+)/ Жовтий	Передній правий (-)/Сірий з чорною смугою
5	ANT/AMP control / Синій з білою смугою	Передній лівий (+)/Білий
6		Передній лівий (-)/Білий з чорною смугою
7	ACC+ /Червоний	Задній лівий (+)/Зелений
8	Заземлення / Чорний	Задній лівий (-)/Зелений з чорною смугою

Для деяких моделей авто (VW/Audi/Opel Vauxhall) необхідно буде змінити з'єднання шнурів живлення так, як вказано на малюнку. Перед встановленням даного пристрою зверніться до офіційного сервісного центру з обслуговування Вашого автомобіля.

Звичайне прокладання проводів Змінене прокладання проводів



10. ІНСТАЛЯЦІЯ

Примітки:

- Монтаж і експлуатація даного програвача повинні здійснюватися відповідно до даної інструкції. Якщо ви не впевнені у своїй здатності правильно встановити й підключити даний програвач, зверніться для установки до кваліфікованого фахівця.
- Цей пристрій призначений для використання в автомобілі з 12-вольтним акумулятором і заземленням мінусового контакту.
- Для запобігання виникнення короткого замикання в електричній мережі перед установкою переконайтеся, що мінусовий дріт від'єднаний від акумулятора.
- Для запобігання виникнення короткого замикання та пошкодження цього пристрою переконайтеся, що всі дроти мають клеми або є заізольованими.
- Не підключайте інші пристрої до акумулятора автомобіля, щоб уникнути перегріву батареї.
- Переконайтеся, що всі з'єднання дротів і шнурів акустичної системи надійно заізольовані. Інакше пристрій може бути пошкоджений в результаті короткого замикання.
- Нічим не перекривайте вентиляційні отвори пристрою, це може стати причиною його перегріву та виникнення пожежі.

Процедура установки (Див. малюнок справа)

- При необхідності демонтуйте попередній пристрій з автомобіля.
- Спочатку виконайте усі електричні з'єднання й переконайтеся у правильності підключення.
- Перед установкою основного блоку в кріплення переконайтеся, що усе функціонує.
- Вставте кожух пристрою (1) (без ресивера) в нішу приладової панелі.
- Відігніть монтажні петлі з допомогою викрутки.
- Вставте пристрій (2) в кожух так, щоб монтажні петлі кожуха увійшли і надійно закріпилися в спеціальних отворах на поверхні пристрою.
- Встановіть зовнішню накладну рамку (3).





11. ЗАХИСТ ВІД КРАДІЖКИ

Захист від крадіжки

Цей пристрій оснащений панеллю, що знімається.

Передня панель пристрою може бути знята з основного блоку, і її можна зберігати в окремому футлярі - це завадить крадіжці пристрою.

Від'єднання панелі керування




1. Натискайте кнопку  протягом декількох секунд, щоб вимкнути живлення пристрою.
2. Натисніть кнопку  (4), щоб панель відкрилася.
3. Зніміть панель
4. Покладіть панель у футляр і візьміть із собою, коли виходите з автомобіля.

Установка панелі керування

1. Тримайте панель лицьовою стороною до себе. Установіть спочатку правий кінець панелі в тримач.
2. Злегка натисніть на лівий кінець панелі, щоб закріпити її в тримачі.

Демонтаж пристрою

1. Зніміть зовнішню накладну рамку.
2. Вставте два ключі з обох сторін пристрою до упору, поки вони не зафіксуються
3. Витягніть пристрій



12. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

В разі виявлення будь-яких несправностей (дефектів, таких як дим, дивні звуки або запахи, і т. п.) рекомендується негайно вимкнути живлення пристрою. Не використовуйте несправний пристрій. Це може привести до займання або ураження струмом. Терміново припиніть користуватися пристроєм та зверніться до місця покупки або у сервісний центр. Ні в якому разі не намагайтесь самостійно ремонтувати пристрій. Перш ніж звернутися до техобслуговування, визначіть причини несправностей та виконайте вказівки, описані нижче.

Загальні:

Немає живлення або звуку

- Запалювання на автомобілі вимкнено.
- Поверніть ключ до активації акумулятора або до увімкнення запалювання.
- Підключення дротів може бути неправильним.
- Перевірте підключення всіх дротів.
- Система запалювання несправна (можливо згоріла).
- Замініть систему запалювання або її пошкоджені деталі.
- Можливо, Ви вимкнули звук або гучність налаштована на мінімальний рівень.
- Налаштуйте гучність на потрібний рівень.
- Якщо перераховані підказки не допомогли, натисніть кнопку **RESET**.

Диск: Диск не відтворюється

- Диск вставлений не тією стороною.
- Вставте диск стороною з етикеткою догори.
- Диск забруднений або пошкоджений.
- Спробуйте почистити диск або замініть його.

Диск відтворюється з перескоками, спотворюється звучання

- Диск забруднений або пошкоджений.
- Спробуйте почистити диск або замініть його.

Звучання переривається, відчувається вібрація

- Кут розміщення пристрою перевищує 30°.
- Розмістіть пристрій під кутом меншим, чим 30°.
- Пристрій нестабільно зафіксований.
- Надійно зафіксуйте пристрій.

Радіо:

Неможливо налаштувати радіостанцію, поганий прийом

- Неправильно встановлена антена
- Правильно встановіть антену

Поточна радіостанція загублена

- Неправильно підключено кабель акумулятора.
- Правильно підключіть кабель акумулятора

Режим USB/SD/MMC:

Неможливо вставити USB носій інформації, SD/MMC карту у відповідний слот.

Вставте USB носій інформації, SD/MMC карту іншою стороною.

Не відтворюється жодний файл

Формат NTFS не підтримується. Необхідно відформатувати USB носій інформації або SD/MMC карту, використовуючи формат FAT32.

13. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЗАГАЛЬНІ

Джерело живлення	12В пост. струму (11В-16В) Випробувальна напруга 14,4В, заземлення мінусового контакту
Максимальний споживаний струм	12А
Максимальна вихідна потужність	50Втх4 канали
Постійна вихідна потужність	20Втх4 канали (4Ω, 10 % Т.Н.Д.)
Допустимий опір гучномовця	4-8Ом
Вихідна напруга передпідсилювача	4.0В (режим відтворення диска: 1кГц, 0дБ, 10 К Ω завантаження)
Запобіжник	15А
Розміри	178x50x155мм
Вага	1,8кг
AUX-in	≥300мВ

ТЮНЕР FM

Діапазон частот	87.5 – 108.0 МГц (Європа), 65.0 – 74.0 МГц (OIRT)
Чутливість	8dBμ
Номінальна чутливість	12dBμ
Частотна характеристика	30Гц-15кГц
Поділ стереоканалів	30дБ (1кГц)
Вибірковість	50дБ
Коефіцієнт відповіді IF	70 дБ
Відношення сигнал-шум	55дБ

ТЮНЕР MW (AM)

Діапазон частот	522 – 1620кГц (Європа)
Чутливість (S/N = 20дБ):	30dBμ

ПРОГРАВАЧ ДИСКІВ

Частотна характеристика	20Гц – 20кГц
Відношення сигнал-шум	>80дБ
Коефіцієнт нелінійних спотворень	менше 0.20% (1кГц)
Коефіцієнт детонації	Нижче вимірюваних меж
Поділ каналів	>55дБ

14. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Автомобільний CD/MP3 ресивер
2. Футляр для зйомної панелі
3. Декоративна рамка
4. Металева рамка та гвинти для кріплення ISO-DIN стандарту
5. Ключі для демонтажу
6. Аудіо/Відео кабель RCA
7. З'єднувальні дроти з роз'ємом ISO
8. Інструкція з експлуатації
9. Гарантійний талон

Примітка. Технічні характеристики та конструкція пристрою можуть бути змінені без попередження у зв'язку з поліпшеннями технологій.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Сподіваємося, що Ви задоволені автомобільним CD/MP3 ресивером ORION. Рекомендуємо також звернути Вашу увагу на інші моделі ORION, які перетворюють Ваш автомобіль з простого засобу пересування в одне з улюблених місць відпочинку і проведення часу.

Авто холодильники



ORION CF-241B



ORION CF-351B



ORION CF-401B

Більш детальну інформацію можна знайти на сайті <http://www.orion.ua/>

Зберігання, транспортування, утилізація

Пристрій рекомендується зберігати в складських або домашніх умовах і при необхідності транспортувати будь-яким видом цивільного транспорту в наявній індивідуальній споживчій тарі. Місце зберігання (транспортування) має бути недоступним для попадання вологи, прямого сонячного світла і повинно виключати механічні ушкодження. Пристрій не містить шкідливих речовин і є безпечним при експлуатації і утилізації (окрім спалювання в непристосованих умовах). Цей пристрій не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами після закінчення терміну служби. Щоб уникнути виникнення негативного впливу на довкілля або здоров'я людини, необхідно виконувати вимоги по утилізації цього пристрою. Здайте пристрій в спеціалізований пункт або зверніться до продавця, у якого було придбано цей пристрій. Компетентні люди відправлять цей пристрій на безпечну для довкілля переробку.

Гарантії постачальника

Автомобільний CD/MP3 ресивер ORION CPD180G/R відповідає затвердженому зразку. Виробник гарантує відповідність пристрою вимогам ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-68), ГОСТ 22505-97, ГОСТ 23511-79 (р. 1), ГОСТ 28002-88. При дотриманні користувачем правил експлуатації, викладених у цьому Посібнику користувача, пристрій забезпечує безпеку в повному об'ємі вимог, що підлягають обов'язковій сертифікації в системі УкрСЕПРО, не наносить шкідливої дії на довкілля і людину і визнано придатним до експлуатації. Пристрій має гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з моменту купівлі без урахування часу перебування в ремонті при дотриманні правил експлуатації. Право на гарантію надається при заповненні відомостей гарантійного талона, що додається.

Найменування: ORION CPD180G/R
Основне призначення: автомобільний CD/MP3 ресивер
Виробник: Орion Електронікс Лтд, вул. Ясберени, буд. 29, м. Будапешт, Угорщина, 1106, Т/Ф: +(361)262 8067
Виготовлено на замовлення Орion Китай Лтд у КНР,
вул. Ліанхуа 1733, оф.506-509, м.Шанхай, 201103
www.orion.ua/support@orion.ua
Дата виготовлення: вказана на упаковці
Гарантійний строк експлуатації: 1 рік
Строк служби: 1 рік
Строк придатності: 3 роки
Гарантійне обслуговування та сервіс: адреси сервісних центрів зазначені у Гарантійному талоні
Клас продукту і Назва нормативних документів, яким відповідає:
продукт першого класу, відповідає вимогам
ГОСТ 12.2.006-87 (МЭК 65-68), ГОСТ 22505-97, ГОСТ 23511-79 (р. 1), ГОСТ 28002-88
Сертифікати: TUV GS, CE, E - mark, Укрсепро

