

ORION®

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

СЕНДВІЧ-ТОСТЕР
Модель: OR-SM01

УКРАЇНСЬКА UA

230В, 50Гц, 640Вт.




Шановні покупці!

Дуже ВДЯЧНІ Вам за покупку сендвіч-тостера ORION!

Ми щиро віримо у те, що впродовж довгих років Ви будете отримувати велику насолоду від функцій і можливостей цього виробу!

Перед початком експлуатації, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію, яка у простій та зрозумілій формі описує і роз'яснює усі функції, тому збережіть її на майбутнє.



ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів дотримуйтесь наступних правил безпеки.

1. Прочитайте інструкцію.
2. Перед використанням приладу перевірте, щоб напруга розетки збігалася з напругою, зазначеною на приладі.
3. Не доторкайтесь до гарячих поверхонь приладу.
4. Щоб уникнути ураження електричним струмом не занурюйте шнур, вилку або сам прилад у воду або іншу рідину.
5. Не залишайте працюючий прилад без нагляду біля дітей.
6. Встановіть прилад на стійку поверхню, не розташовуйте поблизу газових плит або інших гарячих поверхонь.
7. Відключайте прилад від мережі, якщо довго його не використовуєте, а також перед чищенням. Перед чищенням приладу переконайтеся, що він охолонув.
8. Не користуйтеся приладом, якщо пошкоджено шнур живлення або штепсельна вилка, а також, якщо пошкоджено сам прилад. Віднесіть його в сервісний центр для ремонту.
9. Не розміщуйте шнур на куті стола, а також, щоб він не мав контакту з гарячою поверхнею.
10. Не використовуйте прилад поза будинком.
11. Використовуйте прилад тільки з метою, зазначеною у цій інструкції.
12. Збережіть цю інструкцію.
13. Для переміщення приладу не тягніть за мережний шнур.
14. Будьте особливо уважні, якщо прилад використовується дітьми або людьми з обмеженими можливостями.
15. Не користуйтеся приладом у сонному стані або в стані сильної втоми.
16. Використовуйте прилад тільки в побутових цілях.

ВИКОРИСТАННЯ

Перед першим використанням змажте антипригарне покриття маслом і прожарте два шматочки хліба, дотримуючись правил експлуатації (див. нижче), але вживати їх не варто. Потім витягніть вилку з розетки й дайте приладу охолонути, протріть антипригарне покриття вологим рушником.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

1. Вставте вилку в розетку. Загориться червоний індикатор. Як тільки антипригарне покриття досягне потрібної температури загориться індикатор готовності, це означає, що сендвіч-тостер готовий до експлуатації.
2. Помістіть дві скибочки хліба на антипригарне покриття, додайте начинку, потім помістіть поверх начинки ще дві скибочки хліба.
3. Закрийте кришку сендвіч-тостера й обережно стисніть ручки разом, потім закрийте затискач.
4. Після 5-6 хвилин, загориться знову індикатор готовності, це означає що сендвічі готові до вживання. Робота приладу може бути зупинена в будь-який момент шляхом відключення вилки з розетки.

КОРИСНІ ПОРАДИ.

- Для кращого результату використовуйте скибочки середньої товщини.
- Ви можете використовувати як чорний, так і білий хліб.
- Ріжте хліб на скибочки, які підходять по розміру до заглиблень у поверхні приладу. Виступаючі частини будуть стерті в крихту.
- Використовуйте тільки масло або звичайний маргарин, тому що інші жири підгорають. Не кладіть у сендвічі занадто багато начинки, інакше вона буде витікати.
- Не використовуйте начинки з овочів, які в'януть під впливом температури (салат, огірок). Використання помідорів і цибулі дає гарні результати.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Ніколи не занурюйте прилад у воду.
- Відключіть прилад від мережі.
- Дайте приладу охолонути з відкритою кришкою.
- Протріть внутрішню поверхню вологою тканиною з використанням м'якого засобу, а потім протріть її насухо.
- Не використовуйте для чищення абразивні речовини й металеві мочалки, тому що вони можуть подряпати поверхню приладу.

РЕЦЕПТИ

Сендвіч із сиром і шинкою

На 2 шт. : 4 скибочки чорного або білого хліба, змазаних маслом, 2 скибочки сиру, 2 скибочки шинки

Покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба (намазаню стороною вниз). Покладіть на кожний шматок хліба скибочку сиру й шинки, накрийте все скибочками хліба, що залишилися (змазаню стороною доверху), опустіть кришку й готуйте приблизно 3-5 хвилин.

Швидкий сендвіч на сніданок

На 2 шт.: 4 скибочки білого або чорного хліба, 1 розрізаний помідор, 2 скибочки бекону
Покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба (намазаною стороною вниз). Обережно надавіть на хліб, покладіть на кожний шматок скибочки бекону й нарізаний помідор, накрийте все скибочками хліба, які залишилися (намазаною стороною доверху), опустіть кришку й готуйте приблизно 5 хвилин. Подайте гарячими.

Сендвіч із бананом

На 2 шт.: 4 скибочки білого або чорного хліба, намазані маслом, 2 банани, плитка шоколаду

Покладіть на внутрішню поверхню дві скибочки хліба (намазаною стороною вниз), додайте 2 квадратики шоколаду, нарізаний банан, накрийте все скибочками хліба, що залишилися (намазаною стороною доверху), опустіть кришку й готуйте приблизно 3-5 хвилин.